# Designer Topaz<sup>™40</sup>

# Bedienungsanleitung



Diese Haushaltsnähmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 60335-2-28 entwickelt und konstruiert.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Zusätzlich gilt:

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung für Ihre Maschine vor der erstmaligen Benutzung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung an einem geeigneten Platz in der Nähe der Maschine auf. Denken Sie bei einer Übergabe der Maschine an Dritte daran, die Anleitung mit auszuhändigen.

# VORSICHTSMASSNAHMEN – ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN:

• Lassen Sie eine Nähmaschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist. Trennen Sie die Nähmaschine unmittelbar nach Gebrauch vom Stromnetz und ebenso vor dem Reinigen, bei Entfernen der Gehäuseabdeckung, beim Ölen und allen anderen in dieser Gebrauchsanleitung genannten Wartungsarbeiten.

# ACHTUNG – ZUR VERMEIDUNG VON VERBRENNUNGEN, BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN UND VERLETZUNGEN:

- Gestatten Sie nicht, dass die Nähmaschine als Spielzeug verwendet wird. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn die Nähmaschine von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Die Nähmaschine darf nur für die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene und in dieser Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehör.
- Benutzen Sie die Nähmaschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, die Nähmaschine nicht richtig funktioniert, sie zu Boden oder ins Wasser gefallen ist oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt wurde. Lassen Sie die Nähmaschine von einem autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe untersuchen, reparieren, elektrisch oder mechanisch einstellen.
- Achten Sie bei der Benutzung der Nähmaschine darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind. Sie müssen außerdem darauf achten, dass die Lüftungsschlitze der Näh- und Stickmaschine und des Fußanlassers nicht durch Fusseln, Staub oder herabhängende Stoffe abgedeckt werden.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile. Besondere Vorsicht ist im Bereich der Nähmaschinennadel geboten.
- Verwenden Sie immer die korrekte Stichplatte. Eine falsche Platte kann zu Nadelbruch führen.
- Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln.
- Schieben oder ziehen Sie den Stoff nicht beim Nähen. Die Nadel kann sich sonst verbiegen oder brechen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Schalten Sie für Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfädeln der Nadel, Wechseln der Nadel, Einfädeln des Unterfadens oder Wechseln des Nähfußes usw., immer zuerst die Nähmaschine aus ("0").
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze eindringen.
- Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.
- Verwenden Sie die Maschine nicht in Räumen, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird.
- Stellen Sie zuerst alle Schalter auf ("0"), bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Ergreifen Sie stets den Stecker, nicht das Kabel.

- Mit dem Fußanlasser wird die Maschine bedient. Achten Sie darauf, dass keine Objekte darauf liegen/stehen.
- Benutzen Sie die Nähmaschine nicht, wenn sie nass ist.
- Eine defekte oder zerbrochene LED-Lampe muss, zur Vermeidung von Gefahren, vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Wenn das am Fußanlasser befestigte Netzkabel beschädigt ist, muss es, zur Vermeidung von Gefahren, vom Hersteller, dessen Kundendienst oder anderem qualifizierten Personal ausgetauscht werden.
- Diese Nähmaschine ist doppelt isoliert. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Siehe die Hinweise für die Wartung von doppelt isolierten Geräten.

## DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN

#### NUR FÜR EUROPA:

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden, wenn diese unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Der Geräuschpegel bei normalen Betriebsbedingungen liegt unter 75 dB(A).

Die Nähmaschine darf nur mit einem Fußanlasser Typ FR2 von Shanghai Bioao Precision Mould Co., Ltd. betrieben werden.

#### FÜR LÄNDER AUßERHALB EUROPAS:


Diese Nähmaschine ist nicht für die Verwendung von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen bzw. mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis vorgesehen (einschließlich Kinder), es sei denn, sie werden beim Gebrauch der Nähmaschine von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder sind zu beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Nähmaschine spielen.

Der Geräuschpegel bei normalen Betriebsbedingungen liegt unter 75 dB(A).

Die Nähmaschine darf nur mit einem Fußanlasser Typ FR2 von Shanghai Bioao Precision Mould Co., Ltd. betrieben werden.

## WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN

Ein doppelt isoliertes Gerät ist nicht geerdet, sondern hat zwei Isoliersysteme. Ein doppelt isoliertes Gerät hat weder eine Erdung, noch sollte eine Erdung nachträglich hinzugefügt werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert besondere Pflege und Kenntnis des Systems und sollte ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden. Die Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen mit den Teilen im Gerät identisch sein. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit der Aufschrift DOPPELTE ISOLIERUNG (DOUBLE INSULATION) oder DOPPELT ISOLIERT (DOUBLE INSULATED) gekennzeichnet.



#### **INHALTSVERZEICHNIS**

EINFÜHRUNG IN DIE MASCHINE	1:7	Näheinstellungen	3:10
Überblick	1:8	Stickeinstellungen	3:13
Zubehör	1:9	Häufig verwendete Symbole	3:12
Nähfüße	1:10		
Stiche	1:11	NÄHEN	4:
Schriften	1:16	Nähmodus	4:2
		Registerkarte Stichmenü	
VORBEREITUNG	2:1	Registerkarte Nähinformationen	
Auspacken	2:2	Anpassen von Stichen	4:4
Schließen Sie das Netzkabel und den Fußanlasser		Exklusive FUNKTION SEWING ADVISOR™	4 -
USB-Anschluss	2:3	(Nähberater)	4:7
Verstauen nach dem Nähen	2:3	Stoffwahl	
Benutzung des Freiarms	2:3	Nähtechniken	4:0
5		Zusammennähen	
Garnrollenstifte und Garnrollenführungsscheiben		Versäubern	
Oberfaden einfädeln	2:5	Nähen und Versäubern	
Integrierter Nadeleinfädler	2:6	Nähen/Versäubern für Rippenstoffe	4:11
Faden abschneiden	2:6	Heften	
Zwillingsnadel einfädeln	2:7	Blindsaum	
Spulen mit in der Nähmaschine eingefädeltem Fac	den 2:8	Säumen	
Spulen mit dem senkrechten Garnrollenstift	2:8	Perfekt ausgeglichenes Sensor-Knopfloch  Manuelles Knopfloch	
Spulen mit dem schwenkbaren Garnrollenstift	2:9	Manueller Riegelstich	
Spule einsetzen	2:9	Knöpfe annähen	
Fadensensor	2:9	Spezialnähtechniken	
Versenken des Transporteurs	2:10	Freihand-Quilten	
Nähfuß wechseln	2:10	Popup-Meldungen fürs Nähen	4:18
Nadel wechseln	2:10		
Nadeln	2:11	PROGRAMMIEREN	5:1
Garne	2:12	Programmieren im Nähmodus	5:2
Vlies	2:12	Stich-/Buchstabenkombinationen bearbeiten	5:3
PICTOGRAM™-Stift	2:12	Registerkarten im Programmiermodus	5:3
	2:12	Stichprogrammbefehle	5:3
Kostenlose Software (PC)		Stichprogramme nähen	5:4
Maschine aktualisieren	2:13	Stichprogramm speichern	5:4
FINISTELL LINICENLL INID		Stichprogramm erneut laden	5:5
EINSTELLUNGEN UND	2.1	Popup-Meldungen fürs Programmieren	5:5
FUNKTIONSTASTEN	3: I		
Funktionstasten	3:2	VORBEREITUNG FÜRS STICKEN	6:
EXKLUSIVES SENSOR SYSTEM™	3:3	Stickaggregat Übersicht	6:2
Übersicht Berührungsfeld	3:4	Stickrahmen Übersicht	6:2
Übersicht Berührungsfeld	3:5	Integrierte Designs	6:2
Farb-Tastbildschirm	3:6	DESIGNER TOPAZ <sup>™</sup> 40 Stickdesignbuch	
Startmenü		Stickaggregat anbringen	6:3
Symbolleiste im Nähmodus		Stickaggregat entfernen	6:3
Symbolleiste im Stickmodus		Stickfuß einsetzen	6:3
SET-Menü	3:8	Stoff einspannen	6:4
Maschineneinstellungen		Stickrahmen auf-/abschieben	6:4
ouenemounten		Erste Schritte beim Sticken	6:5
		FLUSTE OCHTITIE DEILIJ OHCKEN	b.,

STICKEREI BEARBEITEN	7: I
Stickmodus	7:2
Startmenü	7:2
Design laden	7:2
Schriftart laden	
Von USB oder "Meine Dateien" laden	
Texteditor – Sticken	
Symbole des Farb-Tastbildschirms	/:4 7:4
Positionieren	
Skalieren	
Drehen	
Ansichtsoptionen/Ausschnitt	
Speichern unter "Meine Dateien"	7:6
Löschen	7:6
Spiegeln längs und quer	7:6
GO!	7:6
Popup-Meldungen zu "Stickerei bearbeiten"	7:6
STICKVORGANG	8:1
Stickvorgang starten	8:2
Stickvorgang – Symbolübersicht	8:2
Startmenü	8:3
Rahmen verschieben	8:3
Design Exakt Positionieren – Grundfunktion	8:4
Einfarbig	8:4
Heften	8:4
ALT beim Stickvorgang	8:4
Stich für Stich durchlaufen	8:4
Oberfadenspannung	8:5
Ansicht/Ausschnitt	
Anzahl der Stiche in einer Stickkombination	8:5
Anzahl der Stiche im aktuellen Farbblock	8:5
Farbblockliste	8:5
Zurück zu "Stickerei bearbeiten"	8:5
Design Exakt Positionieren – Grundfunktion	8:6
Verwendung von "Design Exakt Positionieren –	
Grundfunktion"	
Ecksymbole	
Ansichtsoptionen/Ausschnitt	
Funktionstasten im Stickvorgang	8:8
Popup-Meldungen beim Stickvorgang	8:9

DATEI MANAGER	9:1
Datei Manager	9:2
Verfügbarer Speicher	9:2
Dateiformate	9:2
Datei Manager verwenden	9:3
Listenansicht	9:3
Meine Dateien	9:3
USB	9:3
Ordner öffnen	
Datei öffnen	9:3
Eine Ordnerebene nach oben	9:3
Verwalten	9:4
Neuen Ordner erstellen	9:4
Datei oder Ordner verschieben	9:4
Datei oder Ordner kopieren	9:4
Datei oder Ordner umbenennen	9:4
Datei oder Ordner löschen	9:4
Popup-Meldungen des Datei Manager	9:4
WARTUNG	10:1
Maschine reinigen	10:2
Fehlerbehebung	10:3
9	
Index	10:5
Geistiges Eigentum	10:11






## EINFÜHRUNG IN DIE MASCHINE

Dieser Abschnitt der Gebrauchsanleitung bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Maschine sowie deren Zubehör und Stiche.






#### ÜBERBLICK

- 1. Deckel
- 2. Fadenvorspannungsführung
- 3. Fadenspannungsscheiben
- 4. Fadengeber
- 5. Fadenspanner zum Spulen
- 6. Funktionsfeld
- 7. Fadenschneider
- 8. Anschluss für Knopfloch-Sensorfuß
- 9. LEDs
- 10. Integrierter Nadeleinfädler
- 11. Nähfuß
- 12. Stichplatte
- 13. Spulenabdeckung
- 14. Freiarm
- 15. Schalter zum Versenken des Transporteurs

- 16. Nadelstange mit Nadelklemmschraube
- 17. Nähfußstange
- 18. Nähfußhalter
- 19. Stichübersicht
- 20. Garnrollenstift
- 21. Garnrollenführungsscheiben
- 22. Schwenkbarer Garnrollenstift
- 23. Fadenabschneider für Spulfaden
- 24. Spuler, Spulenanschlag
- 25. Handrad
- 26. Interaktiver Farb-Tastbildschirm
- 27. Integrierter USB-Anschluss

- 28. Halter für Stylus
- 29. Hauptschalter, Anschlüsse für Stromkabel und Fußanlasser
- 30. Griff
- 31. Anschluss für Stickaggregat



#### Zubehörfach

Das Zubehörfach verfügt über spezielle Fächer für Nähfüße, Spulen, Nadeln und sonstiges Zubehör. Das Zubehör sollte immer in diesem Fach untergebracht werden, damit es leicht zur Hand ist.

- 32. Platz für Zubehör
- 33. Abnehmbares Zubehörfach für Nähfüße und Spulen

#### Teile des Stickaggregats

(Typ BE19)

- 34. Stickaggregat-Anschlussbuchse
- 35. Stickarm
- 36. Entriegelungsknopf zum Abnehmen des Stickaggregats (Unterseite)
- 37. Stickrahmenbefestigung
- 38. Höheneinstellfüße


#### **ZUBEHÖR**

#### Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- 39. Stylus
- 40. Garnrollennetz (2)
- 41. Filzscheibe (2)
- 42. Schraubendreher
- 43. Nahttrenner
- 44. Pinsel
- 45. Garnrollenführungsscheibe, groß (ist bei Lieferung der Maschine eingesetzt)
- 46. Garnrollenführungsscheibe, mittel (ist bei Lieferung der Maschine eingesetzt)
- 47. Garnrollenführungsscheibe, klein
- 48. Mehrzweckwerkzeug/Ausgleichsplatte
- 49. 6 Spulen (eine ist bei Lieferung der Maschine eingesetzt)
- 50. USB Embroidery Stick (1 GB)
- 51. DESIGNER<sup>™</sup> Jewel Hoop (240x150)

#### Im Lieferumfang enthaltenes, aber nicht abgebildetes Zubehör

- Software zum Downloaden
- Tragekoffer (ist bei Lieferung der Maschine aufgesetzt)
- Fußanlasser
- Netzkabel
- Nadeln
- Stickgarn
- Stoffproben und Vlies
- DESIGNER TOPAZ $^{\text{\tiny{TM}}}$  40 Stickdesignbuch
- Mikrofasertuch



#### NÄHFÜSSE





#### Nutznähfuß A

Ist bei Lieferung der Näh- und Stickmaschine eingesetzt. Dieser Nähfuß wird vor allem für den Geradstich und den Zickzackstich bei einer Stichlänge von über 1.0 verwendet.



#### Zierstichfuß B

Zum Nähen von engen Zickzackstichen (Satinstichen) mit einer Stichlänge von weniger als 1 mm für dekorative Ziernähte sollte dieser Fuß verwendet werden. Die Rille an der Unterseite des Fußes ermöglicht einen gleichmäßigen Transport über die Stiche.



#### Knopflochfuß C

Für manuelle Knopflöcher. An der Skala auf diesem Nähfuß kann die Knopflochlänge bestimmt werden. Die mittlere Markierung ergibt einen Abstand von 15 mm (5/8") von der Stoffkante. Die beiden Rillen in der Unterseite des Fußes gewährleisten einen gleichmäßigen Transport über die Knopflochraupen. Über die Nase hinten am Nähfuß kann Beilaufgarn für Knopflöcher mit Beilaufgarn gelegt werden.



#### Blindstichfuß D

Dieser Nähfuß ist speziell zum Nähen von Blindsäumen geeignet. Die Innenkante des Fußes führt den Stoff. Die rechte Seite ist so geformt, dass sie an der Saumkante entlang läuft.



#### Reißverschlussfuß E

Dieser Fuß lässt sich entweder rechts oder links von der Nadel anbringen. Auf diese Weise kann leicht auf beiden Seiten des Reißverschlusses genäht werden. Die Nadelposition nach rechts oder links versetzen, wenn näher am Reißverschluss genäht oder eine starke Kordel überdeckt werden soll.




#### Kantenfuß |

Dieser Fuß wird zum Zusammennähen und Versäubern verwendet, und zwar für Stichbreiten von 5,0 bis 5,5 mm. Die Stiche werden über dem Stift gebildet und verhindern ein Ausfransen der Stoffkante.



#### Stick-/Stopffuß R

Dieser Nähfuß dient zum Freihandsticken, -quilten, -nähen und Sticken im Stickrahmen.



#### Knopfloch-Sensorfuß

In die Nähmaschine einsetzen und anschließend zum Nähen der einstufig genähten Knopflöcher die gewünschte Knopflochlänge eingeben. Die mittlere Markierung ergibt einen Abstand von 15 mm (5/8") von der Stoffkante.



#### Gleitplatten

Beim Nähen auf Schaumstoffen, Kunstleder, Kunststoff oder Leder kann das Nähgut am Nähfuß haften und so den Stofftransport behindern. Machen Sie bei der Verwendung dieser Materialien immer erst einen Test mit einem Probestück um sicherzustellen, dass der Stofftransport korrekt erfolgt. Wird der Transport behindert, bringen Sie die selbsthaftende Gleitplatte unter dem Nähfuß an.

## **STICHE**

#### A – Nutzstiche


Stiche zum Nähen und Stopfen von Kleidungsstücken.


Stich	Stichnr.	Stichname	Nähfuß	Verwendung
	1	Geradstich, mittlere Nadelposition	A	Für alle Nähtechniken. Sie haben 29 verschiedene Nadelpositionen zur Auswahl.
ž Ž	2	Stretch-Stich, Nadelposition links	A	Für Trikot und andere elastische Stoffe.
:     	3	Verstärkter Geradstich, mittlere Nadelposition	A	Für besonders beanspruchte Nähte. Dreifachstich für verstärkte Nähte. Zum Verstärken und Absteppen von Sport- und Arbeitsbekleidung. Zum Absteppen die Stichlänge vergrößern und die Nadel auf eine der 29 Positionen einstellen.
i i	4	Heftstich	A	Zum Zusammennähen von zwei Stoffen mit großer Stichlänge. Zum Absteppen die Stichlänge vergrößern und die Nadel auf eine der 29 Positionen einstellen.
0	5	Geradstich mit FIX	A	Vorwärts- und Rückwärtsnähen an Anfang und Ende zum sicheren Vernähen mit FIX.
ī	6	Gerader Heft- stich	A	Versenken Sie den Transporteur. Bei gemeinsamer Verwendung mit dem Fußanlasser zum Aneinanderheften von Stoffstücken. Stofftransport durch Bewegen des Stoffes in die nächste Heftposition, wenn der Sensorfuß angehoben wird.
€ *	7	Zickzack	A	Für Applikationen, Spitzenkanten, Annähen von Bändern etc. Bei größerer Stichbreite wird der Stich zu beiden Seiten hin gleich viel breiter.
<b>→</b>	8	Dreifacher Zickzackstich	J	Zum Stopfen, Aufnähen von Flicken und Befestigen von Gummibändern. Für dünne und mitteldicke Stoffe.  Zum Versäubern im exklusiven SEWING ADVISOR™ (Nähberater) die Option "Versäubern" wählen.
<b>&gt;</b>	9	Zweifacher Zickzackstich	A	Zum Zusammennähen von zwei Stoffen mit versäuberter Kante und für Kräuseleffekte. Auch zum Annähen von Spitze geeignet.
<u>L</u> _	10	Offener Overlock- Stich	J	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern. Für unelastische und dünne elastische Stoffe.
	11	Dehnbare Naht, offener Overlock- Stich	В	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern. Für normale und normale/dicke elastische Stoffe.
	12	Overlock-Stich	В	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern. Für normale elastische Stoffe.
8	13	Doppelter geschlossener Overlock-Stich	В	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern. Für dicke elastische oder dicke unelastische Stoffe.
XX	14	Flatlock-Stich	В	Für dekorative Säume und überlappende Nähte, Gürtel und Bänder. Für normale/dicke elastische Stoffe.
MmM	15	Elastischer Blindsaumstich	D	Blindsäume bei normalen und dicken elastischen Stoffen.
/V	16	Unelastischer Blindsaum	D	Blindsäume bei mittleren und schweren unelastischen Stoffen.
*	17	Verstärkter Zickzackstich	A	Zum Zusammennähen von Stoffkanten oder Überlappungen von Leder. Für Ziernähte.
*	18	Elastikstich oder Smokeffekte	В	Über zwei Gummifaden-Reihen nähen, um Stoff zu kräuseln.


Stich	Stichnr.	Stichname	Nähfuß	Verwendung
MW	19	Elastischer Sichtsaumstich	В	Für überlappende Trikotnähte. Sichtsaumstich für schmale Gummibänder.
.v. <sub>V</sub> .	20	Fagottstich	В	Zum Zusammennähen von zwei Stoffen mit versäuberter Kante und für Kräuseleffekte.
#	21	Riegelstich (manuell)	В	Zum Verstärken von Taschen, Hemdleisten, Gürtelschlaufen und dem unteren Teil von Reißverschlüssen.
	22	Gürtelschlaufenstich	A	Zum Sichern von Gürtelschlaufen.
111111	23	Stopfstich (vorwärts und rückwärts)	A	Zum Stopfen und Flicken kleiner Löcher in Arbeitskleidung, Jeans, Tischtüchern etc. Nähen Sie über das Loch hinweg, zum Weiterstopfen "Rückwärtsnähen" betätigen. Automatische Stoppfunktion.
    	24	Stopfstich (seitwärts)	A	Zum Stopfen kleiner Risse.
<b>+</b>	25	Riegelknopfloch	Knopfloch- Sensorfuß C	Standardknopfloch für die meisten Stoffstärken.
1 O	26	Rundknopfloch	Knopfloch- Sensorfuß C	Für Blusen und Kinderkleidung.
** ** **	27	Mittelstark verstärktes Knopfloch	С	Für mittelschwere und schwere Stoffe.
Ī	28	Nostalgieknopfloch	Knopfloch- Sensorfuß/C	Für in feinen und empfindlichen Stoffen genähte Knopflöcher, die wie von Hand gearbeitet aussehen.  Tipp: Bei Knopflöchern in Jeans Knopfloch länger und breiter nähen. Kräftiges Nähgarn verwenden.
<b></b>	29	Augenknopfloch	Knopfloch- Sensorfuß C	Für geschneiderte Jacken, Mäntel etc.
	30	Knopflöcher für starke Beanspruchung	Knopfloch- Sensorfuß C	Mit verstärkten Riegeln.
	31	Geradstich-Knopfloch für Leder	A	Für Leder und Wildleder.
·	32	Automatisches Knopfannähen	Kein Nähfuß	Zum Annähen von Knöpfen. Die Anzahl der Stiche wird auf dem Tastbildschirm eingegeben.
	33	Öse	В	Für Gürtel, Spitze usw.

#### A - Nutzstiche

Stiche zum Nähen und Stopfen von Kleidungsstücken.











#### B - Satinstiche

Für dekorative Nähte und Applikationen.












#### C - Nostalgiestiche

Für Hohlsäume und Smokeffekte sowie zum Annähen von Spitze und Bändern. Mit einer Wingnadel verwendbar.











#### D - Quiltstiche

Stiche für alle Quilttechniken.











#### E - Vintage-Stiche

Eine Auswahl an Quiltstichen für dekoratives Nähen und Crazy Patch.



#### F - Zierstiche


Für Ziernähte.






#### F – Zierstiche


Für Ziernähte.






#### G - Spezialstiche

Zum Nähen mit Spezialtechniken, einschließlich Candlewicking und Kanten. Eventuell ist zusätzliches Zubehör erforderlich. Verwenden Sie die Schnellhilfe für ausführliche Informationen.





#### **SCHRIFTEN**

#### Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUÜVWXYZÄÄÖ-\_abcdefghijklmnopqrstuüvwxyzåäö,.\_ 1234567890ÆæØøàáçëèéêíóùúÑñß&?!'@

#### **Brush Line**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUÜVWXYZÅÄÖ-Labcdefghijklmnopqrstuüvwxyzåäö,.L 1234567890ÆæØøàáçëèéêíóùúÑñß&?!'@

#### Cyrillic und Hiragana

Russisches und japanisches Alphabet. Schriftarten siehe Tastbildschirm.





## **VORBEREITUNG**

Dieser Abschnitt der Gebrauchsanleitung hilft Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrer Näh- und Stickmaschine. Sie lernen, wie Sie die Maschine einfädeln, wie Sie Garn für den Unterfaden aufspulen, wie Sie Nadeln und Nähfüße wechseln und wie Sie die Software installieren.



#### **AUSPACKEN**

- Stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene Unterlage. Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Haube ab
- 2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entnehmen Sie den Fußanlasser.
- 3. Die Maschine wird mit einem Zubehörbeutel, einem Netzkabel und einem Fußanlasserkabel geliefert.
- 4. Wischen Sie die Maschine ab, besonders um die Stichplatte und die Nadel herum, um vor dem Nähen jegliche Verpackungsreste zu entfernen.

Hinweis: Ihre HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 wurde so entwickelt, dass sie bei normaler Zimmertemperatur das beste Stichergebnis erzielt. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen können sich negativ auf das Nähergebnis auswirken.

#### Fußanlasserkabel anschließen

Das Fußanlasserkabel und das Netzkabel befinden sich beim Zubehör. Sie brauchen das Kabel nur an den Fußanlasser anzuschließen, wenn Sie die Maschine zum ersten Mal verwenden.


- Nehmen Sie das Kabel des Fußanlassers zur Hand. Drehen Sie den Fußanlasser um. Stecken Sie das Kabel in den Anschluss im Fußanlasser. Drücken Sie es fest hinein.
- 2. Führen Sie das Kabel durch die längliche Aussparung unten am Fußanlasser.

# SCHLIESSEN SIE DAS NETZKABEL UND DEN FUSSANLASSER AN.

Auf der Unterseite der Maschine sind die elektrische Spannung (V) und die Frequenz (Hz) angegeben.

Hinweis: Vor dem Anschließen des Fußanlassers sicherstellen, dass er vom Typ "FR2" ist (siehe Unterseite des Fußanlassers).

- 1. Schließen Sie das Kabel des Fußanlassers an die vordere Anschlussbuchse rechts unten an der Maschine an (1).
- 2. Schließen Sie das Netzkabel an den hinteren Anschluss unten rechts an der Maschine an (2).
- 3. Stellen Sie den Hauptschalter auf "I", um Strom und Licht (3) einzuschalten.



#### **USB-ANSCHLUSS**

Rechts von Ihrer Maschine finden Sie einen USB-Anschluss zur Nutzung Ihres USB-Sticks.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der von Ihnen verwendete USB-Stecker das Format FAT32 hat.

#### USB-Anschluss verwenden und trennen

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss rechts an der Maschine. Der USB-Stecker kann nur in einer Richtung eingesteckt werden – nicht mit Gewalt in den Anschluss stecken!

Zum Entfernen ziehen Sie den USB-Stecker vorsichtig und gerade heraus.

#### USB Embroidery Stick verwenden

Beim Laden vom oder Speichern auf den USB Embroidery Stick erscheint auf dem Bildschirm eine Sanduhr.

Hinweis: Den USB Embroidery Stick nicht entfernen, während das Lämpchen blinkt, die Sanduhr angezeigt wird oder der File Manager auf dem Bildschirm zu sehen ist. Hierdurch können die Dateien auf dem USB Embroidery Stick beschädigt werden.

#### VERSTAUEN NACH DEM NÄHEN

- 1. Schalten Sie den Hauptschalter (3) auf "O".
- 2. Ziehen Sie das Kabel zunächst aus der Steckdose und dann aus der Nähmaschine.
- 3. Ziehen Sie das Fußanlasserkabel von der Nähmaschine ab. Rollen Sie das Fußanlasserkabel auf und verstauen Sie es in der Aussparung unter dem Fußanlasser.
- 4. Sicherstellen, dass das Zubehör im Zubehörfach vollständig ist. Schieben Sie das Zubehörfach auf die Maschine auf, hinter den Freiarm.
- 5. Legen Sie den Fußanlasser in die Vorrichtung auf dem Freiarm.
- 6. Nähmaschine mit der Haube abdecken.

#### BENUTZUNG DES FREIARMS

Zum Gebrauch des Freiarms das Zubehörfach nach links abziehen.

Der Freiarm erleichtert das Nähen von Hosenbeinen und Ärmeln.

Wenn der Freiarm nicht mehr gebraucht wird, das Zubehörfach auf die Maschine schieben, bis es richtig sitzt.





#### GARNROLLENSTIFTE UND GARNROLLENFÜHRUNGSSCHEIBEN

Die Nähmaschine hat zwei Garnrollenstifte, einen Hauptgarnrollenstift und einen schwenkbaren Garnrollenstift. Die Garnrollenstifte sind für alle Garnarten geeignet. Der Hauptgarnrollenstift ist verstellbar und kann waagerecht (der Faden läuft von der fest sitzenden Garnrolle ab) sowie senkrecht (die Garnrolle dreht sich) verwendet werden. Die waagerechte Position wird für alle normalen Nähgarne verwendet, die senkrechte Position für große Garnrollen oder Spezialgarne.

#### Waagerechte Position


Garnrollenstift leicht anheben, um die Garnrolle einfach aufsetzen zu können. Der Faden sollte gegen den Uhrzeigersinn über die Oberseite geführt werden, siehe Abbildung. Eine Garnrollenführungsscheibe aufstecken, und dann den Garnrollenstift wieder waagerecht stellen.


Auf dem Garnrollenstift befinden sich bei jeder Maschine zwei Garnrollenführungsscheiben. Die mittlere Führungsscheibe (A) wird vor mittlere Garnrollen gesetzt. Die große Führungsscheibe (B) wird vor große Garnrollen gesetzt.

Die flache Seite der Führungsscheibe muss fest an der Garnrolle anliegen. Zwischen Führungsscheibe und Garnrolle darf kein Spiel sein.

Im Lieferumfang Ihrer Maschine ist auch eine kleine Führungsscheibe enthalten. Die kleine Führungsscheibe eignet sich für kleine Garnrollen.

Hinweis: Nicht alle Garnrollen von allen Herstellern sind gleich. Sollten Sie Probleme mit dem Garn haben, drehen Sie es in die andere Richtung oder verwenden Sie die senkrechte Position.






#### Senkrechte Position

Heben Sie den Garnrollenstift an und stellen Sie ihn ganz nach rechts. Arretieren Sie den Garnrollenstift in der vertikalen Position, indem Sie ihn leicht nach unten drücken. Setzen Sie die große Garnrollenführungsscheibe auf. Bei Garnrollen, die kleiner sind als die mittlere Garnrollenführungsscheibe, und bei der Verwendung von Spezialgarnen müssen Sie eine Filzscheibe unter die Garnrolle legen, damit das Garn nicht zu schnell abrollt. Bei größeren Garnrollen ist die Filzscheibe überflüssig.

Hinweis: Auf die Garnrolle sollte keine Garnrollenführungsscheibe gesetzt werden, da dadurch die Garnrolle am Drehen gehindert wird.


Hinweis: Bei Verwendung des Garnrollenstifts in senkrechter Position muss die Fadenspannung eventuell manuell nachgestellt werden.




#### Schwenkbarer Garnrollenstift

Der schwenkbare Garnrollenstift wird zum Aufspulen von einer zweiten Garnrolle verwendet, oder wenn beim Nähen mit einer Zwillingsnadel eine zweite Garnrolle benutzt wird.

Garnrollenstift nach oben und dann nach rechts anheben. Setzen Sie eine Garnrollenführungsscheibe auf. Bei Garnrollen, die kleiner sind als die mittlere Garnrollenführungsscheibe, müssen Sie eine Filzscheibe unter die Garnrolle legen, damit das Garn nicht zu schnell abrollt. Bei größeren Garnrollen sollte die Filzscheibe nicht verwendet werden.





## **OBERFADEN EINFÄDELN**

Nähfuß und Nadel müssen sich in der höchsten Stellung befinden.

- 1. Garnrolle und Garnrollenführungsscheibe wie auf S. 2:4 beschrieben auf den Garnrollenstift aufstecken.
- 2. Garnrollenstift in waagerechter Position: Führen Sie den Faden über und hinter die Fadenvorspannungsführung (A) und unter die Fadenführung (B).

Garnrollenstift in senkrechter Position:

Den Faden nicht in die Fadenvorspannungsführung (A) sondern direkt in die Fadenführung (B) führen.

- 3. Führen Sie den Faden anschließend zwischen die Fadenspannungsscheiben (C).
- 4. Fädeln Sie weiter in Pfeilrichtung ein. Den Faden von rechts in den Schlitz des Fadengebers (D) einfädeln.
- 5. Den Faden nach unten hinter die letzte Führung direkt über der Nadel (E) führen.


#### INTEGRIERTER NADELEINFÄDLER

Um den integrierten Nadeleinfädler benutzen zu können, muss sich die Nadel in der höchsten Stellung befinden. Wir empfehlen außerdem, den Nähfuß abzusenken.

- 1. Den Nadeleinfädler am Griff ganz nach unten ziehen und den Faden unter der Führung (A) fassen.
- Den Griff nach hinten drücken, sodass der Nadeleinfädler nach vorne kommt und die Metallführungen die Nadel umschließen. Ein kleiner Haken wird dann durch das Nadelöhr (B) geführt.
- 3. Den Faden unter die Metallführung vor der Nadel führen, bis der Faden von dem kleinen Haken (C) erfasst wird.
- 4. Lassen Sie den Nadeleinfädler sanft zurückschwingen. Der Haken zieht den Faden durch das Nadelöhr und bildet eine kleine Schlinge hinter der Nadel.
- 5. Ziehen Sie die Fadenschlinge nach hinten aus der Nadel heraus. Bringen Sie den Faden unter den Nähfuß.


Hinweis: Der Nadeleinfädler ist für Nadeln der Stärke 70-120 vorgesehen. Der Nadeleinfädler kann nicht verwendet werden, wenn Nadeln der Stärke 60 oder kleiner, Wingnadeln, Zwillingsnadeln oder Drillingsnadeln verwendet werden oder wenn der Knopfloch-Sensorfuß eingesetzt ist. Das manuelle Einfädeln ist auch beim Einsatz bestimmter optionaler Zubehörteile notwendig.


Beim manuellen Einfädeln ziehen Sie den Faden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr. Durch die weiße Markierung an der Nähfußhalterung ist das Nadelöhr leichter zu sehen. Die Spulenabdeckung kann als Vergrößerungsglas verwendet werden.



#### **FADEN ABSCHNEIDEN**

Nach dem Nähen können Sie die Fäden durchtrennen, indem Sie den Nähfuß anheben und die Fäden links an der Maschine von vorn nach hinten in den Fadenabschneider ziehen.





- Verwenden Sie eine zweite Garnrolle oder spulen Sie eine Spule mit dem Faden auf, der als zweiter Oberfaden benutzt werden soll.
- Heben Sie den Garnrollenstift an und stellen Sie ihn ganz nach rechts. Arretieren Sie den Garnrollenstift in der senkrechten Position, indem Sie ihn leicht nach unten drücken. Setzen Sie eine Garnrollenführungsscheibe auf. Legen Sie für Garnrollen, die für die mittlere Führungsscheibe zu klein sind, eine Filzscheibe unter die Garnrolle.
- 4. Setzen Sie die erste Garnrolle auf den Garnrollenhalter. Die Garnrolle muss sich im Uhrzeigersinn drehen, wenn der Faden von der Rolle abläuft.
- 5. Linke Nadel: Den Oberfaden wie auf Seite 2:5 beschrieben einfädeln. Achten Sie dabei darauf, dass der Faden zwischen den linken Fadenspannungsscheiben (A) verläuft. Faden von Hand in das Nadelöhr der linken Nadel einfädeln.
- 6. Ziehen Sie den schwenkbaren Garnrollenstift heraus und schieben Sie eine Garnrollenführungsscheibe auf. Legen Sie für Garnrollen, die für die mittlere Führungsscheibe zu klein sind, eine Filzscheibe unter die Garnrolle.

Hinweis: Verwenden Sie nur symmetrische Zwillingsnadeln (C). Benutzen Sie niemals Zwillingsnadeln des abgebildeten Typs (D), da sie Ihre Nähmaschine beschädigen können.

- 7. Stecken Sie das zweite Garn auf den Garnrollenhalter. Die zweite Garnrolle muss sich im Gegenuhrzeigersinn drehen, wenn der Faden von der Rolle abläuft.
- 8. Rechte Nadel: Fädeln Sie wie oben beschrieben ein. Dieser Faden muss jedoch zwischen den rechten Fadenspannungsscheiben (A) und außerhalb der Oberfadenführung (B) verlaufen. Fädeln Sie die rechte Nadel von Hand ein.

Hinweis: Aktivieren und wählen Sie unter den "Maschineneinstellungen" im SET Menu die korrekte Nadelbreite, um Beschädigungen an Nadel bzw. Nähfuß zu verhindern.

Hinweis: Bei der Verwendung von Spezialgarnen (wie z. B. Metallic-Garne) wird durch deren Stärke und unregelmäßige Beschaffenheit der Zug auf das Garn erhöht. Indem Sie die Fadenspannung senken, verhindern Sie, dass der Zug zu groß wird und die Nadel bricht.

# SPULEN MIT IN DER NÄHMASCHINE EINGEFÄDELTEM FADEN

Nähfuß und Nadel müssen sich in der höchsten Stellung befinden.

Achtung! Beim Spulen keinen Kunststoff-Nähfuß verwenden.

- Setzen Sie eine leere Spule auf den Spuler oben an der Maschine. Sie lässt sich nur in einer Richtung aufsetzen, und zwar mit dem Logo nach oben. Verwenden Sie nur Original-Spulen von HUSQVARNA VIKING®.
- 2. Führen Sie den Faden von der Nadel unter dem Nähfuß entlang und nach rechts durch die Fadenführung (C).
- 3. Führen Sie den Faden von innen nach außen durch die Öffnung an der Spule (D).

Hinweis: Bei der Verwendung älterer Spulen von HUSQVARNA VIKING®, die keine Öffnung haben, müssen Sie den Faden vor dem Spulen mehrere Male um die Spule wickeln.


4. Bewegen Sie den Spulenhebel zum Spulen nach rechts. Auf dem Bildschirm erscheint ein Popup mit der Mitteilung, dass der Spulvorgang aktiviert ist. Zum Ändern der Geschwindigkeit verwenden Sie den Schieber im Popup. Betätigen Sie den Fußanlasser oder die Taste "Start/Stop", um mit dem Spulen zu beginnen. Sobald die Spule voll ist, wird der Spulvorgang automatisch beendet. Zum Anhalten des Spulermotors lassen Sie den Fußanlasser los oder drücken Sie die Taste "Start/Stop". Schieben Sie den Spulenhebel nach links, und das Popup wird geschlossen. Nehmen Sie die Spule ab und schneiden Sie den Faden mit dem Unterfadenschneider ab.


Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie das Fadenende abschneiden und die Spule schließen.


Hinweis: Wenn Sie den Spulenhebel nach links schieben, wird hierdurch der Spulmechanismus aktiviert. Betätigen Sie zum Anhalten des Spulvorgangs immer erst die Taste "Start/Stop" oder lassen Sie den Fußanlasser los, bevor Sie den Spulenhebel bewegen.

# SPULEN MIT DEM SENKRECHTEN GARNROLLENSTIFT

- Setzen Sie eine leere Spule auf den Spuler oben an der Maschine. Sie lässt sich nur in einer Richtung aufsetzen, und zwar mit dem Logo nach oben. Verwenden Sie nur Original-Spulen von HUSQVARNA VIKING®.
- Stecken Sie die große Garnrollenführungsscheibe und eine Filzscheibe in senkrechter Position unter die Garnrolle auf dem Hauptgarnrollenstift.
- 3. Den Faden wie abgebildet über und hinter die Fadenvorspannungsführung (A), nach unten um die Fadenspannungsscheibe (B) und durch die Fadenführung (C) führen.
- 4. Siehe "Spulen mit eingefädelter Maschine", Schritt 3-4.









#### SPULEN MIT DEM SCHWENKBAREN **GARNROLLENSTIFT**


- 1. Setzen Sie eine leere Spule auf den Spuler oben an der Maschine. Sie lässt sich nur in einer Richtung aufsetzen, und zwar mit dem Logo nach oben. Verwenden Sie nur Original-Spulen von HUSQVARNA VIKING®.
- Klappen Sie den schwenkbaren Garnrollenstift auf. Stecken Sie eine Garnrollenführungsscheibe auf den Stift und legen Sie eine Filzscheibe unter die Garnrolle.
- 3. Den Faden wie abgebildet über und hinter die Fadenvorspannungsführung (A), nach unten um die Fadenspannungsscheibe (B) und durch die Fadenführung (C) führen.
- 4. Siehe "Spulen mit eingefädelter Maschine", Schritt 3-4.





#### SPULE EINSETZEN

- 1. Schieben Sie die Spulenabdeckung nach vorn und nehmen Sie sie ab.
- 2. Setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel ein. Sie lässt sich nur in eine Richtung einsetzen, und zwar mit dem Logo nach oben. Der Faden wird von der linken Seite der Spule abgerollt. Die Spule dreht sich im Gegenuhrzeigersinn, wenn Sie am Faden ziehen.
- 3. Legen Sie einen Finger auf die Spule, um zu verhindern, dass sie sich dreht, und ziehen Sie den Faden erst leicht nach rechts und dann nach links in die Fadenspannungsfeder (E), bis ein "Einrasten" zu spüren
- Führen Sie den Faden um (F) herum und rechts am Fadenschneider (G) vorbei. Setzen Sie die Spulenabdeckung (H) auf. Ziehen Sie den Faden zum Abschneiden nach links (I).









#### **FADENSENSOR**


Wenn der Oberfaden reißt oder die Spule leer ist, bleibt die Maschine stehen und auf dem Bildschirm erscheint ein Popup.

Wenn der Oberfaden reißt: Fädeln Sie die Maschine neu ein und tippen Sie im Popup auf "OK". Ist die Spule leer, ersetzen Sie sie durch eine volle und fahren Sie mit dem Nähen fort.

Hinweis: Wenn die Spule fast leer ist, erscheint auf dem Bildschirm ein warnendes Popup. Sie können mit dem Nähen fortfahren, ohne das Popup zu schließen, bevor die Spule ganz leer ist.


#### VERSENKEN DES TRANSPORTEURS


Der Transporteur wird versenkt, wenn Sie den Schalter auf der Vorderseite des Freiarms nach rechts schieben. Schalter nach links schieben, um den Transporteur anzuheben. Der Transporteur wird angehoben, wenn mit dem Nähen begonnen wird. Der Transporteur sollte zum Annähen von Knöpfen und für das Freihandnähen abgesenkt werden.



#### NÄHFUSS WECHSELN


- Die Nadel muss sich in der höchsten Stellung befinden und der Nähfuß muss angehoben sein. Ziehen Sie den Nähfuß zu sich hin.
- Richten Sie den Querstift am Nähfuß an der Aussparung der Nähfußhalterung aus. Nach hinten drücken, bis der Fuß einrastet.





#### **NADEL WECHSELN**

- 1. Benutzen Sie die Öffnung im Mehrzweckwerkzeug, um die Nadel zu halten.
- 2. Lockern Sie die Nadelschraube.
- 3. Entfernen Sie die Nadel.
- 4. Setzen Sie die neue Nadel mithilfe des Mehrzweckwerkzeugs ein. Drücken Sie die neue Nadel mit der flachen Seite bis zum Anschlag nach hinten.
- 5. Ziehen Sie die Nadelschraube fest.



#### **NADELN**

Die Qualität der Nadeln spielt eine entscheidende Rolle für das Ergebnis Ihrer Näharbeit. Verwenden Sie daher ausschließlich Qualitätsnadeln. Wir empfehlen Nadeln des Systems 130/705H.

#### Universalnadel (A)

Universalnadeln haben eine leicht abgerundete Spitze und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie eignen sich zum allgemeinen Nähen mit vielen Stoffarten und -stärken.

#### Stretchnadel (B)

Stretchnadeln haben eine spezielle "Nase" am Öhr, die bei elastischen Stoffen das Überspringen von Stichen verhindert. Geeignet für Strickstoffe, Badekleidung, Fleece, Kunstleder und auch Leder. Diese Nadeln sind gelb markiert.


#### Jeansnadel (C)


Bei Jeansnadeln ist die Spitze sehr scharf, damit sie engmaschige Stoffe durchdringen können, ohne dabei zu verbiegen. Geeignet für Segeltuch, Jeans und Mikrofaserstoffe. Diese Nadeln sind blau markiert.

Hinweis: Wechseln Sie die Nadel regelmäßig. Arbeiten Sie stets mit einer geraden und spitzen Nadel (D).

Eine beschädigte Nadel (E) kann zu ausgelassenen Stichen, Nadelbruch oder Fadenreißen führen. Eine beschädigte Nadel kann auch die Stichplatte beschädigen.

Benutzen Sie niemals asymmetrische Zwillingsnadeln (F), da sie Ihre Maschine beschädigen können.





#### **GARNE**

Auf dem Markt sind viele verschiedene Garne für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke erhältlich.

#### Allzwecknähgarn

Allzwecknähgarn besteht aus Synthetik, Baumwolle oder mit Baumwolle ummanteltem Polyester. Diese Art von Garn wird für verschiedene Nähprojekte so wie das Nähen von Kleidung verwendet.

#### Stickgarn

Stickgarn kann aus verschiedenen Fasern bestehen: Rayon, Polyester, Acryl oder Metallic-Fasern. Diese Garne erzeugen beim Sticken und anderen Verzierungsarbeiten eine glänzende Optik.

Beim Sticken sollten Sie ein Stickgarn als Unterfaden verwenden, da es dünner ist und die Stickerei daher unten nicht unnötig dick wird.

Hinweis: Bei Verwendung von Metallic- oder Foliengarnen fürs Sticken benötigen Sie eventuell eine Nadel mit größerem Öhr und eine geringere Stickgeschwindigkeit. Fädeln Sie den Faden bei waagerechter Position des Garnrollenstifts ein.

#### Transparentes Garn

Transparentes Garn ist einfaches durchsichtiges Synthetikgarn. Es wird zum Quilten und für andere Arten von dekorativem Nähen verwendet. Fädeln Sie den Faden bei waagerechter Position des Garnrollenstifts ein. Beim Spulen sollten Sie darauf achten, dass Sie mit herabgesetzter Geschwindigkeit spulen und die Spule nur halb voll wird.

Hinweis: Manche Stoffe enthalten überschüssige Farbe, was zur Verfärbung anderer Stoffe, aber auch zu Verschmutzungen an der Maschine führen kann. Solche Verfärbungen sind unter Umständen äußerst schwierig zu entfernen, mitunter sogar gar nicht.

Fleece- und Jeansstoffe, vor allem in Rot und Blau, enthalten häufig überschüssige Farbe.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Stoff/Kleidungsstück viel überschüssige Farbe enthält, empfehlen wir zur Vermeidung von Verfärbungen den Stoff immer erst zu waschen, bevor Sie mit dem Nähen/Sticken beginnen.



#### **VLIES**

#### Abreißbares Vlies

Abreißbares Vlies eignet sich für feste unelastische Stoffe. Legen Sie es zum Nähen von Zierstichen unter den Stoff oder spannen Sie es beim Sticken mit dem Stoff in einen Stickrahmen ein. Nach dem Nähen reißen Sie das überschüssige Vlies ab.

#### Bügelvlies zum Abreißen

Aufbügelbares Vlies zum Abreißen ist ein sehr festes Vlies mit einer glatten Seite, die auf den Stoff aufgebügelt wird. Es empfiehlt sich für alle leicht dehnbaren Stoffe. Bügeln Sie das Vlies vor dem Nähen von Zierstichen bzw. dem Einspannen auf die linke Stoffseite. Nach dem Nähen reißen Sie das überschüssige Vlies ab.

#### **Schneidevlies**

Schneidevlies lässt sich nicht einreißen, sodass der Überschuss abgeschnitten werden muss. Es empfiehlt sich für Strickstoffe und alle elastischen Stoffe, besonders beim Sticken im Stickrahmen.

#### Wasserlösliches Vlies

Wasserlösliches Vlies wird beim Verzieren/Besticken von aufgerauten Stoffen oder Stoffen mit Schlaufen, wie z. B. Frottee, auf den Stoff gelegt. Bei Cutwork-Stickarbeiten sollten Sie es immer unter den Stoff legen. Legen Sie das Projekt anschließend in Wasser, um das überschüssige Vlies zu entfernen. Das Vlies ist in verschiedenen Stärken erhältlich.

#### Hitzelösliches Vlies

Hitzelösliches Vlies ist ein fester, locker gewebter Stoff, der für Techniken wie Richelieu und beim Umhäkeln der Stoffkante verwendet wird. Es löst sich bei Hitzeeinwirkung auf.

#### **Klebevlies**

Klebevlies wird zum Sticken verwendet, wenn der Stoff zu empfindlich oder zu klein ist, um im Stickrahmen eingespannt zu werden. Spannen Sie das Klebevlies mit der Papierseite nach oben ein. Entfernen Sie das Papier und befestigen Sie den Stoff an der klebrigen Oberfläche. Ziehen Sie das Klebevlies nach dem Sticken ab.

#### PICTOGRAM™-STIFT

Verwenden Sie für Stickereien und Piktogramme auf allen möglichen Stoffarten einen luft- oder wasserlöslichen Stoffmarker. Die Farbe verschwindet nach ein paar Stunden. Die Anzeichnungen können vor dem Bügeln auch vollständig mit kaltem Wasser entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass vor dem Bügeln bzw. dem Waschen mit Seife oder Waschmittel keine Markerreste mehr vorhanden sind.

#### **KOSTENLOSE SOFTWARE (PC)**

Für Ihre Näh- und Stickmaschine HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 steht ein PC-Software-Paket zur Verfügung. Damit erhalten Sie folgende Zusatzfunktionen:

- Das Programm QuickFont, mit dem Sie Stickschriften aus den meisten TrueType<sup>™</sup>- und OpenType<sup>™</sup>-Schriftarten von Ihrem Computer erstellen können.
- Die Verwaltung von Stickdesigns: Sie können Designs als Vorschaubilder anzeigen, verschiedene Stickdateiformate lesen, Schnittbefehle hinzufügen usw.

Gehen Sie zur HUSQVARNA VIKING® Website unter www.husqvarnaviking.com zum Support für Stickmaschinen und laden Sie sich die Software herunter. Beim Installieren werden Sie nach einem Installationscode gefragt. Geben Sie folgende Nummer ein:

#### 9200

Nähere Informationen und eine ausführliche Installationsanweisung entnehmen Sie der Download-Seite.

#### MASCHINE AKTUALISIEREN


Sehen Sie bezüglich Aktualisierungen Ihrer Maschine und der Gebrauchsanleitung regelmäßig auf www.husqvarnaviking.com nach und/oder wenden Sie sich an Ihren HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

#### Aktualisierungshinweise

- Gehen Sie auf der Website von HUSQVARNA VIKING® unter www.husqvarnaviking.com zu Ihrer Nähmaschine. Hier stehen Ihnen Updates für Ihre Maschine zur Verfügung.
- Laden Sie die Update-Software direkt auf Ihren USB-Stick.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre N\u00e4h- und Stickmaschine ausgeschaltet ist. Schlie\u00e4en Sie den USB Embroidery Stick mit der neuen Softwareversion an den USB-Anschluss Ihrer Maschine an.
- Halten Sie die Rückwärtsnähtaste (A) gedrückt und schalten Sie so die Maschine ein.
- Das Update startet automatisch. Sobald der Verlaufsbalken erscheint, können Sie die Rückwärtsnähtaste loslassen.

Hinweis: Es kann bis zu einer Minute dauern, bis der Verlaufsbalken erscheint und Sie die Rückwärtsnähtaste loslassen können.

 Nach Abschluss der Aktualisierung startet die Maschine automatisch neu. Überprüfen Sie die Nummer der Softwareversion im Set-Menü.





gner Tope


# EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONSTASTEN

Dieser Abschnitt der Gebrauchsanleitung führt Sie durch die grundlegenden Einstellungen und Funktionstasten Ihrer Maschine. Er erklärt Ihnen, wie Sie sich durch die Funktionen und Einstellungen auf dem Farb-Tastbildschirm bewegen und wie Sie die Funktionstasten am Maschinenkopf verwenden.



#### **FUNKTIONSTASTEN**

(Funktionen für den Stickmodus stehen in Klammern)



#### I. START/STOP

Die Maschine kann beim Sticken und Nähen durch Betätigen dieser Taste gestartet oder angehalten werden, wenn Sie den Fußanlasser nicht verwenden. Betätigen Sie START/STOP einmal, um den Näh- bzw. Stickvorgang zu starten. Bei erneutem Betätigen der Taste wird der Vorgang angehalten.

Ihre Maschine hält bei Farbwechseln und nach Abschluss einer Stickerei automatisch an.

#### 2. STOP (Einfarbig)

NÄHMODUS: STOPP wird benutzt, um eine Naht abzuschließen oder wenn nur eine Sticheinheit genäht werden soll. Die Nähmaschine vernäht den Faden nach Abschluss einer Sticheinheit oder eines Stichprogramms und bleibt dann automatisch stehen. Das LED neben der Taste ist erleuchtet, wenn STOP aktiviert ist. Tippen Sie zum Abbrechen erneut auf STOP oder wählen Sie dafür einen neuen Stich. Nach Abschluss eines Stichs ist die STOP-Funktion deaktiviert. Durch erneutes Betätigen der Taste wird die Funktion wieder aktiviert.

STOP wird auch zum Wiederholen eines Stopf- oder Riegelstichs mit derselben Größe verwendet.

Die STOP-Funktion lässt sich programmieren (siehe Seite 5:3).

STICKVORGANG: Beim Sticken ist STOP automatisch aktiviert, sodass die Maschine bei Farbwechseln anhält. Deaktivieren Sie STOP, um ein Anhalten für Farbwechsel zu verhindern, sodass eine einfarbige Stickerei entsteht (siehe Seite 8:4). Das LED neben der Taste ist erleuchtet, wenn STOP aktiviert ist.

#### 3. FIX (Heften)

NÄHMODUS: FIX wird zum Vernähen eines Stichs verwendet. FIX wird beim Wählen eines Stichs, bei der Verwendung des selektiven Fadenschneiders und von STOP während des Nähvorgangs aktiviert. Am Anfang näht Ihre Maschine ein paar Befestigungsstiche und fährt dann mit dem gewählten Stich fort. Wird FIX während des Nähens betätigt, näht Ihre Maschine einige Befestigungsstiche und bleibt dann automatisch stehen. Die LED neben der Taste ist erleuchtet, wenn FIX aktiv ist. Betätigen Sie die FIX-Taste, um die Funktion zu deaktivieren. Die FIX-Funktion lässt sich programmieren (siehe Seite 5:3).

Hinweis: Die automatische FIX-Funktion lässt sich unter den Näheinstellungen im SET Menu aufheben (siehe Seite 3:10). Wenn Sie die FIX-Taste auf Ihrer Maschine nicht betätigen, werden keine automatischen FIX-Stiche genäht. STICKVORGANG: Drücken Sie auf FIX, um den Umriss des Stickmotivbereichs zu heften oder um den Stoff am Vlies zu befestigen.

#### 4. Selektiver Fadenschneider

NÄHMODUS: Wenn Sie die Taste "Selektiver Fadenschneider" gedrückt wird, vernäht Ihre Maschine die Fäden, schneidet den Ober- und Unterfaden ab, hebt Nähfuß sowie Nadel an und aktiviert die FIX-Funktion für den nächsten Start. Zum Abschneiden der Fäden am Ende eines Stichs oder Stichprogramms müssen Sie während des Nähens auf "Selektiver Fadenschneider" tippen. Das LED neben der Taste blinkt und zeigt somit an, dass das Abschneiden aktiviert wurde. Nach Abschluss des Stiches oder Stichprogramms führt die Maschine automatisch die FIX-Funktion aus und durchtrennt anschließend Ober- und Unterfaden. Die Funktion "Selektiver Fadenschneider" lässt sich programmieren (siehe Seite 5:3).

Hinweis: Nach bestimmten Stichen schneidet Ihre Maschine die Fäden automatisch, so z. B. nach einem Sensor-Knopfloch. Die automatische FIX-Funktion lässt sich unter den Näheinstellungen im SET Menu aufheben (siehe Seite 3:10).

STICKVORGANG: Wenn Sie auf den "Selektiven Fadenschneider" drücken, werden automatisch Ober- und Unterfaden durchtrennt sowie der Nähfuß angehoben. Am Ende eines Farbblocks wird nur der Oberfaden durchtrennt. Nach Vollenden des Stickmotivs werden sowohl der Ober- als auch der Unterfaden automatisch abgeschnitten.


Hinweis: Der automatische selektive Fadenschneider lässt sich im SET Menu deaktivieren (siehe Seite 3:10).

#### 5. Nadelstopp Oben/Unten (bzw. Schneideposition)

NÄHMODUS: Drücken Sie auf "Nadelstopp Oben/Unten", um die Nadel anzuheben bzw. abzusenken. Damit wird gleichzeitig die Nadelstopp-Position geändert. Bei gewählter Funktion "Nadelstopp Unten" erscheint auf dem Farb-Tastbildschirm ein Nadelsymbol mit einem Abwärtspfeil.

Die Nadel kann auch durch Antippen des Fußanlassers angehoben bzw. abgesenkt werden. Wenn sowohl die Nadel als auch der Nähfuß angehoben sind, wird bei Antippen des Fußanlassers nur der Nähfuß abgesenkt. Durch erneutes Antippen wird dann auch die Nadel abgesenkt.

STICKVORGANG: Die Maschine bewegt den Stickrahmen nach vorn zu Ihnen hin, um das Schneiden zu erleichtern.



#### 6. SPEED + and -

NÄHMODUS: Alle Stiche Ihrer Nähmaschine haben eine voreingestellte Höchst-Nähgeschwindigkeit. Drücken Sie auf "Speed+" oder "Speed-", um die Nähgeschwindigkeit zu erhöhen/reduzieren. Wenn "Speed" betätigt wird, erscheint eine Popup-Meldung auf dem Bildschirm, die die eingestellte Geschwindigkeit anzeigt. Die Geschwindigkeit lässt sich auch durch Betätigen des Schiebers im Popup einstellen. Die Geschwindigkeit kann auch während des Nähens bzw. Stickens geändert werden. Dann erscheint jedoch keine Popup-Meldung.

Beim Nähen mit Metallicgarn bzw. auf empfindlichen Stoffen erhalten Sie mit verringerter Geschwindigkeit optimale Ergebnisse.

STICKVORGANG: Jeder Stichtyp in einem Motiv besitzt eine voreingestellte Höchstgeschwindigkeit, mit der er gestickt werden kann. Wenn Sie bei der Verwendung von Spezialgarnen oder beim Sticken auf empfindliche Stoffe die Geschwindigkeit reduzieren möchten, drücken Sie auf Speed -. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit drücken Sie auf Speed

#### 7. Sensorfuß Oben und Extralift

NÄHMODUS: Drücken Sie auf "Sensorfuß Oben", um den Nähfuß anzuheben. Drücken Sie die Taste erneut, um den Nähfuß in die Extralift-Stellung zu bewegen.

STICKVORGANG: Mit "Sensorfuß Unten und Extralift" wird der Nähfuß in die obere Position angehoben. Durch erneutes Betätigen nimmt er die Position "Extralift" ein, wodurch ein Anbringen und Entfernen des Stickrahmens erleichtert wird.

#### 8. Sensorfuß Unten und Drehposition

NÄHMODUS: Drücken Sie auf "Sensor Unten und Drehposition". Der Nähfuß wird dadurch gänzlich abgesenkt. Die Maschine hält den Stoff dann sicher fest. Durch erneutes Betätigen von "Sensorfuß Unten" wird der Nähfuß angehoben und geht in die Drehposition oder in die über dem Stoff gleitende Nähfußposition, um den Stoff einfach unter den Fuß legen zu können.

Der Nähfuß wird bei Nähbeginn automatisch abgesenkt. Der Nähfuß kann auch durch Antippen des Fußanlassers abgesenkt werden.

Wird die Nähmaschine angehalten, während die Nadel in der untersten Position ist, wird der Nähfuß automatisch in Drehposition angehoben. Diese Funktion lässt sich unter den Näheinstellungen im SET Menu aufheben (siehe Seite 3:10).

STICKVORGANG: Drücken Sie auf die Taste "Sensorfuß unten", um den Nähfuß in die Stickposition "gleitend" zu bringen.

#### 9. Rückwärts

Betätigen Sie zum Dauerrückwärtsnähen einmal vor Nähbeginn die Rückwärtsnähtaste. Die Rückwärtsnähanzeige leuchtet dann auf und die Maschine näht so lange rückwärts, bis Sie die Taste erneut drücken. Wenn Sie diese Taste während des Nähvorgangs betätigen, näht die Maschine so lange rückwärts, wie Sie die Taste gedrückt halten. Die Anzeige "Rückwärtsnähen" leuchtet auf, wenn die Rückwärtsnähtaste gedrückt ist.

Das Rückwärtsnähen wird auch zum Nähen von manuellen Knopflöchern, Riegeln, Stopfstichen und automatischen Tapering-Stichen verwendet, um zum nächsten Teil des Stichs überzugehen.

Die Rückwärtsnähtaste hat keine Funktion im Stickmodus.


#### EXKLUSIVES SENSOR SYSTEM™

Dank der EXKLUSIVEN FUNKTION SENSOR SYSTEM<sup>™</sup> erkennt der Nähfuß im Näh- wie im Stickmodus stets die tatsächliche Dicke des Stoffes und ermöglicht so ein gleichmäßiges Nähen mit perfektem und gleichbleibendem Stofftransport.

Gehen Sie zum SET-Menü, um sich die aktuelle Einstellung des Sensor-Nähfußdrucks für den gewählten Stoff anzeigen zu lassen und den Nähfußdruck anzupassen.

#### ÜBERSICHT BERÜHRUNGSFELD

Der Bildschirm Ihrer HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 lässt sich sehr leicht bedienen – berühren Sie ihn einfach mit dem Stylus oder der Fingerspitze, um die Funktionen auszuwählen. In diesem Kapitel erklären wir den Bereich außerhalb des Farb-Tastbildschirms. Dieser Teil verändert sein Aussehen nicht.



#### Schnellhilfe

Tippen Sie rechts oben auf das Symbol "Schnellhilfe". Es erscheint dann ein Fragezeichen auf dem Bildschirm zur Anzeige, dass die Schnellhilfe aktiv ist. Tippen Sie ein beliebiges Symbol, einen Text oder einen Bereich auf der Berührungsfläche an, über die Sie Informationen wünschen. Es erscheint eine Popup-Meldung mit einer kurzen Erklärung. Tippen Sie auf "OK", um das Popup zu schließen und die Schnellhilfe zu verlassen.

#### In "Persönliches Menü"/"Meine Dateien" speichern

Tippen Sie auf das Symbol "Persönliches Menü"/"Meine Dateien", um ein Stichprogramm, einen angepassten Stich, angepasste Stickereien oder Stickkombinationen zu speichern.

#### Löschen

Tippen Sie auf das Löschsymbol, wenn Sie einen Stich, eine Stichfolge, ein Motiv oder einen Ordner löschen möchten. Wenn ein Stich zum Löschen markiert wird, fordert ein Popup zur Bestätigung des Löschvorgangs auf. Halten Sie das Symbol "Löschen" gedrückt, um alle Stiche, Stichfolgen, Motive oder Ordner auf dem Bildschirm auf einmal zu löschen. In dem sich öffnenden Popup werden Sie um die Bestätigung des Löschvorgangs gebeten.

Hinweis: Integrierte Schriftarten, Motive oder Stichen lassen sich nicht löschen.


#### Spiegeln quer/Spiegeln längs

Um Stiche oder Stichprogramme horizontal zu spiegeln, tippen Sie das Symbol "Spiegeln quer" an. Um Stiche oder Stichprogramme vertikal zu spiegeln, tippen Sie das Symbol "Spiegeln längs" an.

Hinweis: Knopflöcher lassen sich nicht spiegeln.

Im Stickmodus können Sie ein Motiv durch Antippen dieser Funktionen quer oder längs spiegeln.

#### ÜBERSICHT BERÜHRUNGSFELD



#### ALT und Funktionspfeile

Je nachdem, was auf Ihrem Farb-Tastbildschirm angezeigt wird, können Sie mit den Pfeilen auf Ihrem Berührungsfeld die Funktionen ändern. Betätigen Sie das Symbol "ALT" um zu sehen, ob mehr als die aktuell angezeigten Funktionen zur Verfügung stehen. Mehr zu den Funktionen mit ALT-Symbolen auf den einzelnen Fenstern erfahren Sie in Kapitel 4, 7 und 8.

#### Näh-/Stickmodus

Der Nähmodus ist für normales Nähen vorgesehen (siehe Kapitel 4 & 5) und der Stickmodus fürs Sticken (siehe Kapitel 7 & 8). Betätigen Sie die Funktion "Nähmodus", um zum Nähmodus zu gehen, und die Funktion "Stickmodus", um zum Stickmodus zu gelangen.

#### Exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ (Nähberater)

Ihre neue Nähmaschine ist mit der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR™ von HUSQVARNA VIKING® ausgestattet. Er ist immer aktiv und befindet sich an der Unterkante der Berührungsfläche. Zu Beginn Ihres Nähprojekts tippen Sie die Stoffart und -stärke ein, dann drücken Sie auf die gewünschte Technik.

Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ stellt den am besten geeigneten Stich, die Stichlänge und -breite, die Nähgeschwindigkeit, die Fadenspannung und den Sensorfußdruck für das jeweilige Projekt ein. Der Stich wird dann auf dem Bildschirm zusammen mit den Empfehlungen für Nähfuß und Nadel angezeigt.


Hinweis: Nur beim Nähen.

#### FARB-TASTBILDSCHIRM

#### STARTMENÜ

Durch Antippen des Symbols "Startmenü" öffnet sich die Symbolleiste. Diese wird zur Auswahl und Aktivierung der verschiedenen Fenster verwendet.

Das Aussehen der Symbolleiste ändert sich je nachdem, ob der Näh- oder der Stickmodus aktiv ist. Der "Datei Manager" und das "SET Menu" stehen immer zur Verfügung.



Schriftenmenü, den Programmmodus, den Datei Manager und SET Menu öffnen Betätigen Sie die zu aktivierende Funktion.

#### Stichmenü

Durch Antippen des Symbols "Stichmenü" auf der Symbolleiste öffnen Sie das entsprechende Menü. Sie können einen Stich durch Antippen auswählen oder ein Menü antippen, um ein bestimmtes Stichmenü zu öffnen (siehe Kapitel 4).

#### Stichschriftmenü

Wenn Sie das "Stichschriftmenü" antippen, erscheint ein Popup mit den zur Verfügung stehenden Stichschriften. Sie wählen eine Stichschrift durch einfaches Antippen aus. Bei Auswahl einer Stichschrift gehen Sie automatisch zum Programmiermodus über.

Hinweis: Stichschriften stehen nur im Nähmodus zur Verfügung und Stickschriften ausschließlich im Stickmodus.

#### Programmieren

Tippen Sie auf das Symbol "Programmieren", um das Programmfenster zu öffnen. Sie können Stiche und/oder Buchstaben und Ziffern in Stichprogrammen kombinieren. Kombinieren Sie verschiedene Zierstiche und Stichschriften von der Maschine miteinander. Sie können Stiche bis zu einer Länge von ca. 500 mm bzw. 99 Stichen programmieren. Mehr über das Programmieren erfahren Sie in Kapitel 5.

#### Datei Manager

Mit dem "Datei Manager" können Sie Ihre Motive und Schriftartdateien öffnen, verwalten, hinzufügen, verschieben, löschen und kopieren. Verwenden Sie zum Speichern von Motiven und Dateien entweder den integrierten Speicher oder ein externes Gerät, das Sie an Ihre Maschine anschließen. Mehr über den Datei Manager erfahren Sie in Kapitel 9.



Startmenü

ALT

### SYMBOLLEISTE IM STICKMODUS

Von der Symbolleiste aus können Sie das Motivmenü, das Stickschriftmenü, den Texteditor Sticken, den Datei Manager und SET Menu öffnen. Betätigen Sie die zu aktivierende Funktion.

### Motivmenü

Tippen Sie das Symbol "Motivmenü" an, um ein Fenster mit Ihren integrierten Motiven zu öffnen. Wählen Sie ein Motiv durch Antippen aus.


### Stickschriftmenü

Tippen Sie auf das Menü "Stickschriftmenü", um ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Stickschriften zu öffnen. Sie wählen eine Stickschrift durch einfaches Antippen aus. Bei Auswahl einer Stickschrift gehen Sie automatisch zum Texteditor - Sticken über.

Hinweis: Stichschriften stehen nur im Nähmodus zur Verfügung und Stickschriften ausschließlich im Stickmodus.

### Texteditor - Sticken

Wenn Sie ein Stickschriftprogramm bearbeiten möchten, das Sie im Fenster "Stickerei bearbeiten" erstellt haben, tippen Sie auf das Symbol "Texteditor - Sticken". Es öffnet sich dann das Programmierfenster, in dem Sie Änderungen vornehmen können. Hier können Sie neue Buchstaben einfügen bzw. löschen. Wenn Sie Stiche im Stickmodus programmiert haben, können Sie den Text als Teil eines Motivs abspeichern. Sie lassen sich dann nur im Stickmodus sticken.



# SET-MENÜ

Im "SET Menu" können Sie persönliche Anpassungen an Maschineneinstellungen, Sticheinstellungen, Näheinstellungen und Stickeinstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf das jeweilige Symbol, um eine Funktion zu aktivieren bzw. um eine Liste mit Wahlmöglichkeiten zu öffnen. Nach dem Ändern der Näh- bzw. Stickeinstellungen werden diese beim Ausschalten der Maschine gespeichert. Änderungen an den Sticheinstellungen werden beim Ausschalten der Maschine nicht gespeichert.

### **MASCHINENEINSTELLUNGEN**

# Informationssymbol

Über das Informationssymbol öffnen Sie ein Fenster mit der Maschinen-Softwareversion, der Speicherauslastung und den Lizenzinformationen.

# Sprache

Tippen Sie auf das Symbol "Sprache", um die verfügbaren Sprachen anzusehen. Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Antippen aus.

# Audiowiederholung

Bei Aktivierung wird das Signal für einige Warnungs- oder Achtungs-Popups in Intervallen wiederholt, bis Sie es aufheben.

# Bildschirm sperren

Um zu verhindern, dass der Bildschirm beim Nähen angestoßen und der Stich oder die Einstellung dadurch aus Versehen geändert wird, lässt sich der Bildschirm leicht sperren.

Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Bildschirm automatisch gesperrt, sobald er zehn Sekunden lang nicht bedient wurde. Es erscheint dann ein Popup auf dem Bildschirm, das erst wieder verschwindet, wenn Sie es mit "OK" bestätigen.

### Tastbildschirm anpassen

Eventuell muss der Bildschirm an Ihre Berührung angepasst werden.

Durch Antippen öffnen Sie eine Ansicht zum Kalibrieren des Tastbildschirms.

Zum Kalibrieren befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.







Informationssymbol

### **STICHEINSTELLUNGEN**

(nur im Stickmodus aktiv)

Im Fenster für die Sticheinstellungen können Sie den Nähfußdruck einstellen.


# EXKLUSIVE FUNKTION SENSOR SYSTEM™ -Sensorfußdruck

Dank Sensorfußdruck erkennt die Maschine stets die tatsächliche Dicke des Stoffs und sorgt mit automatischen Anpassungen für einen immer gleichmäßigen Stofftransport.

Drücken Sie auf das Plus, um den Nähfußdruck auf den Stoff zu erhöhen, bzw. auf das Minus, um ihn zu verringern. Die Einstellung gilt nur für den aktuell gewählten Stich.

Wenn ein anderer Stich oder der gleiche Stich erneut gewählt wird, wird er auf die Voreinstellung zurückgesetzt. Der Standardwert wird in Schwarz angezeigt. Sobald ein Wert verändert wird, ist die angezeigte Zahl rot.





# NÄHEINSTELLUNGEN

# Zwillingsnadel

Tippen Sie auf das Symbol "Zwillingsnadel", um eine Liste zur Wahl der Zwillingsnadelbreite zu öffnen. Nach der Wahl der Zwillingsnadelgröße ist die Breite aller Stiche auf diese Nadelgröße begrenzt, um das Brechen der Nadel zu verhindern. Die Einstellung wird beibehalten, bis Sie die "Zwillingsnadelbreite" deaktivieren.

# Stichbreitenbegrenzung

Wählen Sie die Stichbreitenbegrenzung, wenn Sie mit einer Stichplatte oder einem Nähfuß für den Geradstich arbeiten. Dadurch wird die Nadelposition für alle Stiche auf die Mitte begrenzt, um eine Beschädigung der Nadel, des Nähfußes und der Stichplatte zu verhindern.

Wenn die Maschine erneut eingeschaltet wird und diese Einstellung aktiv ist, weist eine Popup-Meldung bei jeder Wahl eines Stichs, der kein Geradstich ist, darauf hin, dass sie auf Geradstich eingestellt ist. Deaktivieren Sie die Stichbreitenbegrenzung, um zum normalen Nähen zurückzukehren.

Hinweis: Zwillingsnadel und Stichbreitenbegrenzung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

# Automatischer selektiver Fadenschneider zum Nähen

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie unter den Näheinstellungen die Option "Selektiver Fadenschneider, Auto" wählen. Die Fäden werden dann automatisch abgeschnitten und der Nähfuß wird z. B. angehoben, wenn ein Knopfloch fertiggestellt wurde oder wenn ein Knopf angenäht wurde. Bei Deaktivierung erfolgt kein automatisches selektives Abschneiden der Fäden beim Nähen.

# Sensorfußhub

Der Nähfuß hebt sich bei ausgewählter Funktion in die Drehhöhe, wenn z. B. mit der Nadel in der Tiefstellung gestoppt wird. Bei Deaktivierung bleibt die Nähfußstange gesenkt, auch wenn die Maschine mit der Nadel in der Tiefstellung stoppt oder ein Faden abgeschnitten wurde.

### **FIX Auto**

Bei aktivierter Funktion "FIX Auto" beginnt die Maschine einen Stich mit FIX-Stichen. Sie deaktivieren "FIX Auto", indem Sie die Option "FIX Auto" im SET Menu aufheben. Ist die Option nicht aktiviert, verwenden Sie die FIX-Taste vorm an Ihrer Maschine, um den Stich zu befestigen.



### STICKEINSTELLUNGEN

# Automatischer selektiver Fadenschneider zum Sticken

Der automatische selektive Fadenschneider ist bei den Stickeinstellungen standardmäßig aktiviert. Die Fäden werden automatisch abgeschnitten und der Nähfuß wird angehoben, wenn ein Farbwechsel erfolgt oder eine Stickerei beendet wird. Bei Deaktivierung erfolgt kein automatisches selektives Abschneiden der Fäden.

# Automatisches Abschneiden von Sprungstichen

Diese Maschine besitzt eine Funktion zum automatischen Abschneiden von Sprungstichen. Hierdurch sparen Sie Zeit beim Versäubern. Beim Sticken schneidet Ihre Stickmaschine den oberen Sprungstichfaden ab und zieht das Fadenende auf die Stoffunterseite.

Hinweis: Die Maschine schneidet den Faden auch, wenn Sie gerade zu einer neuen Farbe gewechselt haben. Wenn Sie mit dem Sticken fortfahren, müssen Sie das Fadenende so halten, dass es sich nach dem Abschneiden einfach entfernen lässt.



🛴 Motive mit diesem Symbol sind für das Schneiden von Sprungstichen programmiert. Schnittbefehle lassen sich jedoch zu allen Motiven hinzufügen, die die Download-Software verwenden. Siehe Kapitel 2.

Hinweis: Sollen Vor- und Rückseite Ihrer Stickerei sichtbar sein, schalten Sie die Funktion "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen" aus und durchtrennen die Fäden manuell.

### Stickrahmenwahl

Um die Stickrahmen auszuwählen, die Sie besitzen, tippen Sie auf das Symbol "Stickrahmenauswahl". Wenn Sie zum ersten Mal ein Motiv laden, wählt die Maschine den am besten geeigneten Stickrahmen aus der Auswahl aus, die Sie unter "Stickrahmenwahl" angegeben haben.

# Nähfußhöhe zum Sticken

Passen Sie die Höhe des Nähfußes im Modus "Stickvorgang" an, wenn Sie Stickfuß R verwenden.

Einige Stickereien werden durch verschiedene Sticktechniken unter dem Nähfuß voluminöser. Wenn der Platz zwischen Nähfuß und Stickerei nicht ausreicht, bildet der Oberfaden Schlaufen auf der Unterseite der Stickerei. Heben Sie den Nähfuß dann in kleinen Schritten an, bis sich die Stickerei frei unter dem Nähfuß bewegen kann.

### Sensorfuß Q zum Sticken

Aktivieren Sie beim Sticken die Funktion "Sensorfuß Q", wenn Sie den optionalen Sensorfuß Q verwenden (Art.-Nr. 4131920-45, erhältlich bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler). Der Sensorfuß Q erkennt stets die Dicke des Stoffes und passt die Nähfußhöhe dementsprechend an.



# HÄUFIG VERWENDETE SYMBOLE

### Stickerei bearbeiten

Links unten im Fenster "Stickerei bearbeiten" befindet sich das Symbol "GO!". Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum Stickvorgang überzugehen.



# Stickvorgang

Links unten im Fenster "Stickvorgang" befindet sich das Symbol "Zurückkehren". Wenn Sie dieses Symbol antippen, gelangen Sie zurück zum Modus "Stickerei bearbeiten".



### OK

Hiermit werden Einstellungen oder Änderungen bestätigt. Nach dem Antippen gelangen Sie zurück zum vorherigen Fenster.



### **Abbrechen**

Hiermit werden Einstellungen oder Änderungen verworfen. Nach dem Antippen gelangen Sie zurück zum vorherigen Fenster.



### Gedrückthalten

Einige Symbole haben zusätzliche Funktionen, die durch ein Dreieck in der rechten unteren Ecke gekennzeichnet sind. Um auf diese Funktionen zuzugreifen, halten Sie das jeweilige Symbol einige Sekunden lang gedrückt.





# **NÄHMODUS**

Im Nähmodus können Sie Stiche auswählen, anpassen und nähen. Auf dem Bildschirm gibt es zwei Registerkarten: "Nähinformationen" und "Stichmenü". Bei den Nähinformationen können Sie Länge und Breite Ihres Stichs ändern und Empfehlungen ansehen. Im Stichmenü finden Sie verschiedene Stichkategorien mitsamt den verschiedenen Stichen.

# REGISTERKARTE STICHMENÜ

Die blaue Registerkarte ist das sogenannte Stichmenü. Wenn Sie sie antippen, erscheint das Stichwahlmenü. Mithilfe der Pfeile unter dem Bildschirm können Sie sämtliche Menüs durchlaufen.

# Nähinformationen Stichmenü Anutzstiche Anutzstiche Stichauswahlbereich Anutzstiche Anutzs

### Auswählen eines Stichs

Um einen Stich auszuwählen, tippen Sie ihn im Stichauswahlbereich an. Mithilfe der Pfeile unter den Stichen können Sie sämtliche Menüs durchlaufen. Die Bezeichnung des aktuellen Menüs wird unten im Stichauswahlbereich angezeigt.

Auf der Registerkarte "Stichmenü" sehen Sie einen Pfeil in der Ecke. Dies bedeutet, dass Sie die Registerkarte gedrückt halten können. Durch Gedrückthalten öffnet sich dann das Fenster mit dem Menü. Tippen Sie ein Stichmenü Ihrer Wahl an, um es zu öffnen. Die Symbole der Stichmenüs geben die Anzahl Seiten in dem jeweiligen Menü an. Durch erneutes Antippen des Symbols "Stichmenü" gelangen Sie zur nächsten Seite in dem Menü. Die Menüliste bleibt solange geöffnet, bis Sie einen Stich wählen, die Registerkarte antippen oder die Pfeile verwenden.


### Auswählen einer Stichschrift

Tippen Sie auf der Symbolleiste auf das Symbol "Stichschriftmenü", um eine Liste mit Stichschriften zu öffnen. Tippen Sie eine Stichschrift Ihrer Wahl an, um das Programmierfenster zu öffnen. Geben Sie Ihren Text ein, indem Sie die Buchstaben antippen. Die Buchstaben werden links auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf "OK", und der Stich wird in den Nähmodus geladen. Mehr Informationen zum Programmieren von Stichen erhalten Sie in Kapitel 5.

Hinweis: Stichschriftarten stehen nur im Nähmodus zur Verfügung.

### Stich von einem anderen Ort laden

Um Stiche zu laden, die Sie unter "Persönliches Menü" oder auf einem USB-Stick abgespeichert haben, tippen Sie auf das Symbol "Datei Manager" auf der Symbolleiste. Es öffnet sich dann das Fenster "Datei Manager". Gehen Sie zu Ihrem Stich und tippen Sie ihn zum Laden an.








# REGISTERKARTE NÄHINFORMATIONEN

Ihre Näh- und Stickmaschine wählt automatisch die optimalen Einstellungen für den gewünschten Stoff. Die Registerkarte "Nähinformationen" ist dreigeteilt.

Oben auf der Registerkarte befinden sich die von Ihnen gewählten Optionen des exklusiven SEWING ADVISOR™ (Nähberaters) – der Stoff und die zu verwendende Technik.

Unter den Einstellungen des exklusiven SEWING ADVISOR™ sehen Sie Empfehlungen für die Nadel, für Vlies und/oder für eine eventuell zu verwendende Gleitplatte.

Im unteren Teil der Registerkarte finden Sie die Stichanpassungen. Hier können Sie Änderungen an Ihrem Stich vornehmen, z. B. in Bezug auf Fadenspannung, Freihandnähen, Stichbreite, Stichposition (bei Geradstichen), Länge, Dichte, Knopfannähen und Knopflochlänge. Mehr über das Anpassen von Stichen erfahren Sie auf der nächsten Seite.



### Freihandtechnik

Beim Antippen des Symbols "Freihandtechnik" erscheint ein Popup, das Ihnen die Wahl zwischen zwei Optionen ermöglicht: "Freihand gleitend" und "Freihand Sprung".


# Freihand gleitend

Aktivieren Sie diese Funktion, um in den Modus "Freihand gleitend" zu wechseln. Sie können dafür den Nähfuß R oder einen optionalen Nähfuß verwenden. Versenken Sie den Transporteur bei Verwendung dieser Funktion.

Wenn das Freihandnähen langsam erfolgt, hebt und senkt sich der Nähfuß bei jedem Stich, um den Stoff während der Stichbildung auf der Stichplatte zu halten. Bei höheren Geschwindigkeiten gleitet der Nähfuß beim Nähen über den Stoff. Der Stoff muss von Hand bewegt werden.

Um die Nähfußhöhe im Modus "Freihand gleitend" anzupassen, halten Sie das Plus- und das Minussymbol gedrückt und nehmen die Einstellungen vor.

Übersprungene Stiche können vorkommen, wenn sich Ihr Stoff mit der Nadel beim Nähen auf und ab bewegt. Wenn



Hinweis: Achten Sie darauf, die Nähfußhöhe nicht zu sehr zu reduzieren. Der Stoff muss sich immer noch frei unter dem Nähfuß bewegen können.

Hinweis: Verwenden Sie bei aktiviertem Modus "Freihand gleitend" keinen Sprung-Freihandfuß, da dieser hierdurch beschädigt werden könnte. Aktivieren Sie falls erforderlich die Stichbreitenbegrenzung.

### Freihand Sprung

Wählen Sie "Freihand Sprung", um diesen Modus zu aktivieren. Versenken Sie den Transporteur. Der Sprung-Freihandfuß hebt und senkt sich bei jedem Stich, um den Stoff während der Stichbildung auf der Stichplatte zu halten. Der Stoff muss von Hand bewegt werden.

Bei Verwendung des optionalen Sensorfußes Q müssen "Freihand Sprung" und die "Stichbreitenbegrenzung" aktiviert werden.





### ANPASSEN VON STICHEN

Ihre Näh- und Stickmaschine verwendet für jeden ausgewählten Stich automatisch die optimalen Einstellungen. Sie können für den ausgewählten Stich aber auch Ihre persönlichen Anpassungen vornehmen. Die Einstellungsänderungen wirken sich nur auf den jeweils gewählten Stich aus. Ihre Einstellungsänderungen werden bei Wahl eines anderen Stichs auf die Standardwerte zurückgesetzt. Die geänderten Einstellungen werden nicht automatisch gespeichert, wenn Sie Ihre Maschine ausschalten. Sie können den veränderten Stich unter "Persönliches Menü" abspeichern, damit die Änderungen nicht verloren gehen (siehe Seite 5:4).

# Oberfadenspannung


Ihre Maschine wählt automatisch die beste Fadenspannung für den gewählten Stich. Die Fadenspannung lässt sich für Spezialgarne, -techniken und -stoffe anpassen. Tippen Sie auf das Plus, um die Spannung zu erhöhen, oder auf das Minus, um sie zu verringern.


Um ein Gefühl für die richtige Fadenspannung zu bekommen, empfiehlt es sich, zur Probe einige Geradstiche mit verschiedenen Einstellungen zu nähen.

- 1. Fangen Sie mit einer zu schwachen Spannung an, d. h. wählen Sie die niedrigste Zahl. Der Unterfaden verläuft gerade, während der Oberfaden durch den Stoff hindurch auf die Unterseite gezogen wird.
- 2. Wird die Spannung auf die höchste Zahl gestellt, ist der Unterfaden auf der Oberseite des Stoffs sichtbar. Die Naht kann sich kräuseln, und der Oberfaden kann reißen.
- 3. Die korrekte Fadenspannung ist erreicht, wenn Ober- und Unterfaden zwischen den beiden Stofflagen ineinander greifen. Bei Zierstichen sollten die Fäden auf der Unterseite ineinander greifen.

### Stichbreite

Sie erhöhen bzw. reduzieren die Stichbreite mit Hilfe der Pfeile unter dem Stichbreitensymbol. Standardeinstellungen werden schwarz angezeigt, geänderte Einstellungen sind rot.








# Stichpositionierung

Verwenden Sie bei Geradstichen die Pfeile unten, um einen Stich nach rechts oder links zu verschieben. Bei Ihrer Nähmaschine können Sie unter 29 Nadelpositionen wählen.



Stichpositionierung

# Knopf annähen

Beim Annähen von Knöpfen können Sie die Anzahl der Stichwiederholungen einstellen. Tippen Sie auf die Pfeile, um die Anzahl der Stichwiederholungen zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Mehr über das Knopfannähen erfahren Sie auf Seite 4:16.



### **ALT-Funktion und Pfeile**

Über das Symbol "ALT" werden die mit den Pfeilen verbundenen Funktionen geändert. Im Nähmodus wird ALT für Satinstiche und Perfekt ausgeglichene einstufige Sensor-Knopflöcher verwendet.

Durch Antippen von ALT verändert sich das Symbol neben den Aufwärts- und Abwärtspfeilen. Durch erneutes Antippen von ALT erscheint wieder das ursprüngliche Symbol.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen, die mit den verschiedenen Symbolen verbunden sind.

# Stichlänge

Sie erhöhen bzw. reduzieren die Stichlänge mit Hilfe der Pfeile neben dem Stichlängensymbol. Wenn Sie einen Zickzackstich oder Zierstich verlängern, wird der gesamte Stich länger. Wenn Sie einen Satinstich verlängern, bei dem die Dichte angepasst werden kann, wird der gesamte Stich länger, die Dichte bleibt jedoch gleich.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, die Mindest- oder Höchstwerte der Einstellungen für Breite und Länge zu überschreiten, ertönt ein Warnsignal. Die Standardeinstellung wird in Schwarz angezeigt. Veränderte Einstellungen werden in Rot angezeigt.


# Stichdichte


Verwenden Sie die Pfeile neben dem Stichdichtesymbol, um die Dichte anzupassen (den Abstand zwischen den einzelnen Satinstichen, die den gesamten Stich ausmachen). Die Dichte hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Länge des gesamten Stichs.

Durch Antippen der Pfeile erhöhen oder verringern Sie den Wert.

Hinweis: Passen Sie die Dichte an, wenn Sie dickeres bzw. Spezialgarn verwenden oder wenn ein Satinstich mit höherer/geringerer Dichte gewünscht ist.










Beim Nähen eines Knopflochs mit dem Knopfloch-Sensorfuß können Sie die Knopfgröße einstellen. Messen Sie dafür Ihren Knopf ab und stellen Sie die Größe auf dem Bildschirm ein.



# EXKLUSIVE FUNKTION SEWING ADVISOR™ (NÄHBERATER)

Ihre neue Nähmaschine ist mit der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR™ von HUSQVARNA VIKING® ausgestattet. Er ist im Nähmodus immer aktiv und befindet sich an der Unterkante des Tastbildschirms. Zu Beginn Ihres Nähprojekts tippen Sie die Stoffart und -stärke ein, dann drücken Sie auf die gewünschte Technik.

Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ stellt den am besten geeigneten Stich, die Stichlänge und -breite, die Nähgeschwindigkeit, die Fadenspannung und den Sensorfußdruck für das jeweilige Projekt ein. Der Stich wird dann auf dem Bildschirm zusammen mit den Empfehlungen für Nähfuß und Nadel angezeigt. Bei Wahl der Nähtechnik wird die Registerkarte "Informationen" automatisch geöffnet.

Hinweis: Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR<sup>m</sup> steht nur beim Nähen zur Verfügung.



### Web- oder Strickstoffe

Der Unterschied zwischen Web- und Strickstoffen besteht darin, wie die Fäden miteinander verwoben sind. Unelastische Webstoffe bestehen aus zwei Arten von Fäden: den Kettfäden und den rechtwinklig dazu verlaufenden Schussfäden. Ein Strickstoff besteht aus einem einzigen Faden, dessen Stiche miteinander verflochten sind. Strickstoffe sind normalerweise elastisch.

Als allgemeine Regel kann man sagen, dass Sie für nicht dehnbare (Web-)Stoffe die Option "Unelastisch" und für dehnbare Stoffe die Option "Elastisch" wählen sollten.

### **Empfohlene Stoffe**

A UNELASTISCH DÜNN: Chiffon, Organza, Batist, Seidenstoffe, Taft usw.

**B** UNELASTISCH NORMAL: Kattun, Baumwoll-/Patchworkstoffe, Wollkrepp, merzerisierte Baumwolle, usw.

C UNELASTISCH DICK: Jeansstoff, Wollstoffe wie Anzugstoffe und Loden, Segeltuch, Frottee usw.

D ELASTISCH DÜNN: Charmeuse, Nylon, Trikot, Jersey usw.


**E** ELASTISCH NORMAL: bielastische Stoffe, Velour, Badeanzugstoffe etc.


F ELASTISCH DICK: Pullover-Strickstoffe, Fleecestoffe usw.

G LEDER UND KUNSTLEDER: Wildleder, Leder und Kunstleder. Wird diese Option gewählt, empfehlen wir die Verwendung des Antihaft-Gleitfußes H (optionales Zubehör, Art.-Nr. 4127961-45) zum Nähen. Für Zierstiche und Knopflöcher empfiehlt die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ die Verwendung selbsthaftender Gleitplatten.










Unelastische Stoffe

Strickstoffe





Leder

Kunstleder

# NÄHTECHNIKEN

I ZUSAMMENNÄHEN: näht zwei Stoffstücke zusammen.

**2 Versäubern:** versäubert die Stoffkanten, um ein Ausfransen und Wellen des Stoffs zu verhindern.

**3 N**ähen/Versäubern: näht den Saum und versäubert die Stoffkante in einem Arbeitsgang.


**4** HEFTEN: eine provisorische Naht für die Anprobe von Kleidungsstücken, zum Kräuseln und als Markierung.

**5** BLINDSAUM: erzeugt einen unsichtbaren Saum an Kleidungsstücken. Diese Technik empfiehlt sich nicht für dünne Stoffe oder Leder/Kunstleder. Ihre Maschine wählt den optimalen Stich für die jeweilige Stoffart aus.

**6 S**ÄUMEN: wählt den am besten sichtbaren oder Steppsaum für Ihre Stoffart und das Gewicht.

**7** KNOPFLOCH: die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt das am besten geeignete Knopfloch für die jeweilige Stoffart.

Hinweis: Wenn eine ungeeignete Kombination gewählt wird (z. B. "Unelastisch dünn" und "Blindsaum"), ertönt ein Warnsignal und die Technik bleibt unmarkiert. Die Kombination wird zwar eingestellt und kann genäht werden. Sie wird von Ihrer Maschine jedoch nicht empfohlen.





# NÄHTECHNIKEN

# ZUSAMMENNÄHEN

Beim Zusammennähen werden zwei Stoffstücke mit einer Nahtzugabe zusammengenäht, die normalerweise auseinander gebügelt wird. Meistens werden die Stoffkanten der Nahtzugabe vor dem Zusammennähen mit einem offenen Overlockstich versäubert.

Nähte auf elastischem Stoff müssen dehnbar sein. Mit dem Stretchstich erhalten Sie eine dehnbare Naht, die sich zum Zusammennähen von dünnen elastischen Stoffen eignet.

STOFF: Unelastisch normal, zwei Teile.

WAHL: "Unelastisch normal" als Stoff und "Zusammennähen" als Nähtechnik. (Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt einen Geradstich.)

VERWENDEN SIE: Nähfuß A und Nadelstärke 80 gemäß Empfehlung.

### NÄHEN:

- Legen Sie die Stoffstücke rechts auf rechts aufeinander. Legen Sie den Stoff unter dem Nähfuß zurecht. Richten Sie die Stoffkante an der 15-mm-Führungslinie aus.
- Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen Sie eine Naht. Tippen Sie am Ende auf den selektiven Fadenschneider. Der selektive Fadenschneider schneidet Ober- und Unterfaden ab, und der Nähfuß hebt sich, sodass Sie Ihr Nähprojekt entfernen können.


Stoff: Elastisch dünn, zwei Teile.


WAHL: "Elastisch dünn" als Stoff und "Zusammennähen" als Nähtechnik. (Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt einen Stretchstich.)

VERWENDEN SIE: Nähfuß A und Stretchnadel Stärke 75 gemäß Empfehlung.

### NÄHEN:


- Legen Sie die Stoffstücke rechts auf rechts zusammen. Legen Sie den Stoff unter dem Nähfuß zurecht. Richten Sie die Stoffkante an der 10-mm-Führungslinie aus, um eine 15-mm-Nahtzugabe zu erhalten.
- Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen Sie eine Naht. Tippen Sie am Ende auf den selektiven Fadenschneider. Der selektive Fadenschneider schneidet Ober- und Unterfaden ab, und der Nähfuß hebt sich, sodass Sie Ihr Nähprojekt entfernen können.





Geradstich

Der Geradstich kann auch zum Absteppen verwendet werden. Für eine sichtbare Steppnaht sollten Sie den Stich verlängern und eine größere Nadel sowie ein dickeres Garn verwenden.



Stretchstich

# **VERSÄUBERN**

Versäubert die Stoffkanten, um ein Ausfransen und Wellen des Stoffs zu verhindern. Das Versäubern lässt sich am besten erledigen, bevor die Teile eines Kleidungsstücks zusammengenäht werden. Nähfuß J wird für dünne und normale Stoffe empfohlen, da hiermit ein Wellen an der Kante verhindert werden kann. Nähfuß B wird für dicke Stoffe verwendet. Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ stellt die am besten geeignete Stichlänge und -breite für den Stoff ein und gibt für Nähfuß und Nadel Empfehlungen.

**STOFF:** Unelastisch normal.

WAHL: "Unelastisch normal" als Stoff und "Versäubern" als Nähtechnik. (Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt einen Dreifach-Zickzackstich.)


Verwenden Sie: Nähfuß J und Nadelstärke 80 gemäß Empfehlung.


Legen Sie die Kanten der einzelnen Stofflagen so unter den Nähfuß J, dass die Führung des Fußes an der Stoffkante entlang läuft. Der Dreifach-Zickzackstich wird über den Steg genäht, damit die Stoffkanten möglichst flach bleiben.

### NÄHEN:

- Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen Sie so, dass die Stoffkante versäubert wird.
- Tippen Sie auf den selektiven Fadenschneider.

Hinweis: Leder und Kunstleder brauchen nicht versäubert zu werden, da sie nicht ausfransen. Mit der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR™ steht Ihnen diese Möglichkeit jedoch zur Verfügung. Wählen Sie mit der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR™ den Stoff "Leder/Kunstleder" und die Nähtechnik "Versäubern" aus. (Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt einen Zickzackstich.)





# NÄHEN UND VERSÄUBERN

Der Stich "Nähen/Versäubern" näht den Saum und versäubert die Stoffkante in einem Arbeitsgang. Mit Ihrer Maschine können Sie verschiedene Varianten von Nähen/Versäubern wählen. Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt die am besten geeignete Variante für Ihren Stoff und nimmt die erforderlichen Einstellungen automatisch vor.

Stoff: Elastisch dünn, zwei Teile.

WAHL: Elastisch dünn und Nähen/Versäubern mit der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR™.

**V**ERWENDEN **S**IE: Nähfuß J und Stretchnadel Stärke 75 gemäß Empfehlung.

### NÄHEN:

- Legen Sie die Stoffstücke rechts auf rechts zusammen.
   Richten Sie den Stoff so unter dem Nähfuß aus, dass die Führung des Nähfußes an der Stoffkante entlang läuft.
- Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen/versäubern Sie an einer Kante entlang.
- Tippen Sie auf den selektiven Fadenschneider.

Wiederholen Sie die Technik "Nähen/Versäubern" mit elastischem dicken sowie mit unelastischem dicken Stoff. Ihre exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ stellt für die jeweilige Stoffart den am besten geeigneten Stich, die Stichlänge und -breite, die Nähgeschwindigkeit, die Fadenspannung und den Nähfußdruck ein. Weitere Empfehlungen entnehmen Sie dem interaktiven Farb-Tastbildschirm.

# NÄHEN/VERSÄUBERN FÜR RIPPENSTOFFE

Die Technik "Nähen/Versäubern" eignet sich perfekt für das Nähen von Hals- und Armbündchen.


STOFF: Sweatshirtstoff und ein Streifen Rippenstoff.


WAHL: Elastisch normal und Nähen/Versäubern.


Verwenden Sie: Nähfuß B und Stretchnadel Stärke 90 gemäß Empfehlung.


GARN: Normales Nähgarn.

Schneiden Sie in den Sweatshirtstoff einen imitierten Halsausschnitt. Legen Sie den Rippenstoff doppelt. Stecken Sie den Sweatshirtstoff und den Rippenstoff rechts auf rechts zusammen. Nähen Sie den Rippenstoff mit einer Nahtzugabe von 1/4" (6 mm) am Stoff fest. Dehnen Sie den Rippenstoff während des Nähvorgangs.









### **HEFTEN**

Heften ist ein temporäres Nähen zum Anprobieren, Kräuseln oder zur Markierung.

Die Funktion SEWING ADVISOR™ stellt automatisch eine lange Stichlänge ein und verringert die Fadenspannung, damit die Stiche einfach aufgetrennt oder zum Kräuseln angezogen werden können.

STOFF: Unelastisch normal, zwei Teile.

**W**AHL: "Unelastisch normal" als Stoff und "Heften" als Nähtechnik.

Verwenden Sie: Nähfuß A und Nadelstärke 80 gemäß Empfehlung.

Legen Sie die Stoffstücke rechts auf rechts aufeinander. Legen Sie den Stoff unter dem Nähfuß zurecht.

**N**AHTZUGABE: 5/8" (15 mm).

### NÄHEN:

- Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen Sie an der Nahtlinie entlang.
- Tippen Sie auf den "Selektiven Fadenschneider".
- Ziehen Sie am Unterfaden, um die Stiche zu entfernen.



Der Blindsaum erzeugt einen unsichtbaren Saum an Kleidungsstücken. Es gibt zwei Arten von Blindsäumen: die eine empfiehlt sich für mittelschwere und schwere unelastische Stoffe, die andere für elastische Stoffe.

Der Blindsaum empfiehlt sich nicht für dünne Stoffe, aber die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ hält auch hierfür die optimale Lösung für Sie parat.

STOFF: Wolle oder ein anderes mitteldickes Material.

WAHL: Unelastisch normal und Blindsaum.


Verwenden Sie: Nähfuß D und Nadelstärke 80 gemäß Empfehlung.


GARN: Normales Nähgarn.


Schlagen Sie den Stoff wie abgebildet um. Achten Sie darauf, dass die umgeschlagene Stoffkante an der Innenseite des rechten "Zehs" von Nähfuß D anliegt.


Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.

Die Nadel sollte bei der Linksbewegung nur in den äußersten Rand der umgeschlagenen Stoffkante einstechen. Ändern Sie die Stichbreite ggfs. so, dass die Nadel am äußersten Rand der umgeschlagenen Kante einsticht. Sie tun dies mit dem Plus bzw. Minus oder über das Breiteneinstellungssymbol auf Ihrem interaktiven Farb-Tastbildschirm. Tippen Sie nach Beendigung auf den selektiven Fadenschneider.









# SÄUMEN

Mit der Technik "Säumen" der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR™ wird ein sichtbarer Saum bzw. eine Steppnaht gewählt, der/die sich am besten für Ihre Stoffart und -stärke eignet. Für unelastische Stoffe und Kunstleder bzw. Leder wird ein Geradstich gewählt. Für elastische Stoff werden dehnbare Stiche gewählt.

# Jeansnaht

Wenn Sie über Nähte aus besonders dickem Stoff oder Jeansstoff nähen, kann der Fuß kippen, wenn die Maschine über dicke Nähte fährt. Die Nähnadel kann dann auf den angewinkelten Nähfuß treffen und abbrechen. Verwenden Sie daher das Mehrzweckwerkzeug, um die Höhe des Saums beim Nähen auszugleichen.

STOFF: Jeansstoff.

WAHL: Unelastisch dick und "Säumen".

VERWENDEN SIE: Nähfuß B und Nadelstärke 90 gemäß Empfehlung.

Tippen Sie auf "Nadelstopp oben/unten", um die Nadeltiefstellung zu erhalten. Beginnen Sie mit dem unteren Saum hinten in der Mitte. Beim Erreichen der Seitennaht müssen Sie anhalten. Ihre Maschine bleibt mit der Nadel im Stoff stehen und hebt den Nähfuß an. Führen Sie das Mehrzweckwerkzeug von hinten ein.

Beide Seiten des Werkzeugs sind angehoben. Benutzen Sie die Seite, die am ehesten der Dicke des Saums entspricht. Betätigen Sie den Fußanlasser, um den Nähfuß abzusenken, und nähen Sie langsam weiter über die dicke Naht.


Halten Sie kurz vor der Seitennaht wieder an (und achten Sie darauf, dass die Nadel im Stoff bleibt). Entfernen Sie das Mehrzweckwerkzeug und setzen Sie es wieder von vorn unter den Nähfuß ein.


Nähen Sie ein paar Stiche, bis der gesamte Nähfuß die Naht passiert hat und auf dem Mehrzweckwerkzeug aufliegt. Halten Sie wieder mit dem Nähen an. Während die Nadel im Stoff stecken bleibt, wird der Nähfuß angehoben. Entfernen Sie das Mehrzweckwerkzeug. Nähen Sie nun weiter.


### Stretchnaht

Wählen Sie "Elastisch normal", und die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ stellt einen Flatlock-Stich ein. Weitere Empfehlungen entnehmen Sie dem interaktiven Farb-Tastbildschirm.

Legen Sie einen Saum auf die linke Seite um und nähen Sie von rechts mit einem Flatlock-Stich darüber. Schneiden Sie überschüssigen Stoff ab. Verwenden Sie diese Technik auch für Gürtelschlaufen.







Flatlock-Stich zum Säumen von elastischen Stoffen und für Gürtelschlaufen.



# PERFEKT AUSGEGLICHENES SENSOR-KNOPFLOCH

Die exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ wählt das am besten geeignete Knopfloch und den optimalen Stich für die jeweilige Stoffart. Der Knopflochbereich des Stoffes sollte mit Vlies verstärkt werden.

Sie können Ihr Knopfloch auch direkt aus dem Knopflochmenü B wählen.

STOFF: Unelastisch normal und Vlies.

WAHL: "Unelastisch normal" als Stoff und "Knopfloch" als Nähtechnik.

VERWENDEN SIE: Nadelstärke 80 gemäß Empfehlung.

- 1. Setzen Sie den Knopfloch-Sensorfuß ein.
- 2. Stecken Sie das Kabel in die Anschlussbuchse links über dem Nadelbereich.
- 3. Legen Sie Ihren Knopf auf das Knopflochlineal an der Bodenplatte.
- Stellen Sie die Knopfgröße auf dem Bildschirm in Millimetern ein.

Passen Sie vor dem Nähen den weißen Bereich an der Seite des Rädchens an die weiße Markierung am Nähfuß an.

Ihre Maschine näht dann das Knopfloch automatisch in der richtigen Länge für den eingegebenen Knopf.

Die erforderliche Knopflochgröße kann abhängig von der Dicke und der Form Ihres Knopfes variieren. Nähen Sie deshalb stets ein Knopfloch zur Probe auf einen Stoffrest.


Hinweis: Bei unelastischen Stoffen und Leder wählt der exklusive SEWING ADVISOR™ Knopflöcher, die nicht mit dem Knopfloch-Sensorfuß genäht werden sollten.

### Knopfloch nähen:

- Legen Sie den Stoff doppelt und legen Sie eine Schicht Vlies dazwischen. Markieren Sie die Stelle für das Knopfloch mit dem PICTOGRAM<sup>TM</sup> Pen. Stellen Sie die Länge des Knopflochs ein.
- Legen Sie den Stoff unter dem Knopfloch-Sensorfuß zurecht. Das Messrädchen kann angehoben werden, um den Stoff einfacher unter den Nähfuß legen zu können.

Hinweis: Verwenden Sie die Führungslinien auf dem linken "Zeh" des Knopfloch-Sensorfußes. Legen Sie die Stoffkante an der mittleren Markierung an, um zwischen Stoffkante und Knopfloch einen Abstand von 15 mm zu erhalten.

• Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Knopfloch-Sensorfuß wird automatisch abgesenkt. Eine gerade Naht, die die linke Knopflochraupe stabilisieren soll, wird von Ihnen weg genäht. Anschließend wird die Raupe nach vorne genäht. Der Vorgang wird für die rechte Knopflochraupe wiederholt. Das Nähen der Riegel erfolgt automatisch (siehe Abb. 1). Betätigen Sie den Fußanlasser so lange, bis der selektive Fadenschneider den Faden durchtrennt und der Knopfloch-Sensorfuß angehoben wird.



1. Nährichtung für Satinstich-Knopflöcher mit dem Knopfloch-Sensorfuß.


Beim Nähen von Knopflöchern ohne Satinstiche oder bei der Verwendung von Nähfuß C sehen die Nähschritte anders aus (der Schritt mit dem Geradstich fällt weg). Siehe Abb. 2.

Hinweis: Wenn Sie Knopflöcher auf sehr engem Raum nähen, setzen Sie den Standardnähfuß C ein und nähen Sie Ihr Knopfloch gemäß der nachfolgenden Anleitung.

### MANUELLES KNOPFLOCH

Zum Nähen von manuellen Knopflöchern verwenden Sie den Knopflochfuß C.

- Nähen Sie die erste Raupe auf die gewünschte Länge Ihres Knopflochs.
- Betätigen Sie die Rückwärtsnähtaste. Die Maschine näht den Riegelstich und die zweite Raupe.
- Wenn die Raupen ausgerichtet sind, betätigen Sie die Rückwärtsnähtaste, um den zweiten Riegel zu nähen. Behalten Sie den Nähfuß unten, bis die Maschine anhält.




2. Nährichtung für Knopflöcher ohne Satinstiche oder Satinstich-Knopflöcher, mit Nähfuß C.

### Knopflöcher mit Beilaufgarn (elastische Stoffe)

Beim Nähen von Knopflöchern in elastischem Stoff empfehlen wir, das Knopfloch mit Beilaufgarn zu verstärken, um zu verhindern, dass es seine Form verliert.

- 1. Schlingen Sie dickes Garn oder Beilauffaden um den kleinen Zeh an der Rückseite des Nähfußes C.
- 2. Nähen Sie ein Knopfloch. Beim Nähen der Knopflauchraupen über das Beilaufgarn nähen.
- 3. Halten Sie mit dem Nähen an, bevor der letzte Riegel des Knopflochs genäht wird. Heben Sie das Beilaufgarn vom "Zeh" und ziehen Sie es gerade heraus.
- 4. Legen Sie die Beilaufgarnenden vor der Nadel übereinander und nähen Sie den Knopflochriegel über das Beilaufgarn.






### MANUELLER RIEGELSTICH


Bestimmen Sie die Länge Ihres Riegels mit Stich A:21 manuell.

### Nähen

Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß. Tippen Sie zweimal auf "Sensor-Nähfuß unten und Drehposition" und verschieben Sie den Stoff bei Bedarf. Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Sensorfuß wird dann automatisch abgesenkt und beginnt zu nähen.

- 1. Ihre Maschine näht dann so lange einen Geradstich, bis Sie "Rückwärtsnähen" betätigen.
- Danach näht Ihre Maschine so lange rückwärts, bis Sie "Rückwärtsnähen" erneut betätigen.
- Anschließend näht Ihre Maschine einen Zickzackstich, der die Geradstiche verdeckt.
- 4. Betätigen Sie die Rückwärtsnähtaste zum automatischen Vernähen und Durchtrennen der Fäden.





### KNÖPFE ANNÄHEN

Ihre Nähmaschine näht im Handumdrehen Knöpfe, Druckknöpfe, Haken und Ösen an.

Wählen Sie den zu verwendenden Stoff und den Stich zum Annähen von Knöpfen, A:32.


- Nehmen Sie den N\u00e4hfu\u00df ab und versenken Sie den Transporteur.
- 2. Legen Sie Stoff, Mehrzweckwerkzeug und Knopf so unter die Halterung, dass die Löcher am Knopf in einer Linie mit der Nadelbewegung verlaufen. Testen Sie die Nadelbewegung. Betätigen Sie dafür das horizontales Spiegeln, um sicherzustellen, dass die Nadel nicht den Knopf trifft. Kontrollieren Sie, ob die Nadel in die Löcher des Knopfes einsticht, indem Sie sie mit dem Handrad absenken.

Tipp: Wenn Sie das Mehrzweckwerkzeug verwenden, entsteht beim Annähen unter dem Knopf ein kleiner Stiel. Legen Sie die dünne Seite des Mehrzweckwerkzeugs unter den Knopf, wenn Sie den Knopf an einem dünnen Stoff annähen möchten. Die dicke Seite eignet sich für kräftigere Stoffe. Befestigen Sie den Knopf mit einem Streifen Klebeband.

Wenn Sie ohne das Mehrzweckwerkzeug arbeiten, liegt der Knopf direkt am Stoff an.

Hinweis: Die empfohlene Breite von 3.0 gilt für fast alle Knöpfe. Wenn Sie sehr kleine Knöpfe oder besonders große Mantelknöpfe annähen möchten, müssen Sie die Stichbreite reduzieren (–) bzw. vergrößern (+), bis die Nadel korrekt in die Löcher des Knopfes einsticht.

- Geben Sie die Anzahl der Stiche an, mit der Sie den Knopf annähen möchten, und zwar mit Hilfe der Aufwärts- und Abwärtspfeile. In der Regel werden 6-8 Stiche verwendet.
- 4. Betätigen Sie den Fußanlasser. Die Nähmaschine näht die auf dem Bildschirm angegebene Anzahl Stiche, vernäht den Faden und hält an.
- 5. Heben Sie den Transporteur wieder an, wenn Sie alle Knöpfe angenäht haben.





# **SPEZIALNÄHTECHNIKEN**

Das Stichmenü G- Spezialstiche enthält Stiche für spezielle Nähtechniken wie Candlewicking, Kantensäumen, Nähen mit dem Doppelschnurfuß, Quilten, Drei-Loch-Garn und Kantenstiche. Bei diesen Techniken kann es erforderlich sein, Spezialnähfüße und Zubehör zu verwenden. Dies wird dann durch das optionale Nähfußsymbol angezeigt.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu jedem Stich erhalten Sie über die Schnellhilfe.

### FREIHAND-QUILTEN

# Freihand gleitend

Wenn das Freihandnähen langsam erfolgt, hebt und senkt sich der Nähfuß bei jedem Stich, um den Stoff während der Stichbildung auf der Stichplatte zu halten. Beim schnellen Freihandnähen gleitet der Nähfuß während des Nähvorgangs über den Stoff. Der Transporteur muss versenkt und der Stoff manuell geführt werden.

Meistens erfolgt das Freihandnähen mit einem Gerad- oder einem Zickzackstich. Es können jedoch alle Stiche im Freihandmodus genäht werden. Wie der Stich letztendlich aussieht, hängt von der Richtung und der Geschwindigkeit ab, in der Sie den Stoff bewegen.

Hinweis: Freihand Sprung – vor dem Nähen mit dem optionalen Freihand-Sprung-Nähfuß muss der Modus "Freihand Sprung" aktiviert werden. Die Einstellung bleibt auch erhalten, wenn die Maschine ausgeschaltet wird. Eine Popup-Meldung macht Sie auf die Einstellung aufmerksam, wenn Sie Ihre Maschine wieder einschalten. Schließen Sie die Popup-Meldung, indem Sie auf "OK" tippen. Wenn Sie normal nähen möchten, deaktivieren Sie den Modus "Freihand Sprung" ganz einfach auf der Registerkarte "Nähinformationen".

Der Nähfuß für die Funktion "Freihand Sprung" passt sich mithilfe der Feder und des Arms am Nähfuß an die Auf- und Ab-Bewegungen der Nadel an. Der Transporteur muss versenkt und der Stoff manuell geführt werden.

Tipp: Verwenden Sie den optionalen Freihandfuß mit großer Öffnung und Sprungfunktion oder den optionalen Freihandfuß, geschlossen.

### Freihandnähen

Sie müssen den Stoff von Hand bewegen.

- 1. Tippen Sie auf "Nadelstopp oben/unten", um die Nadeltiefstellung zu erhalten.
- 2. Nähen Sie bei konstanter mittlerer Geschwindigkeit und bewegen Sie den Stoff nach Belieben. Versuchen Sie, mit der Nadel Schnörkel zu nähen. Beim Freihandnähen werden die Stiche normalerweise nach Belieben in Wellenlinien angeordnet, ohne dass diese sich überschneiden. Die Stiche sollten aussehen wie kleine Puzzleteile.

Tipp: Verwenden Sie den optionalen Freihandquilt-Fuß mit großer Öffnung. Damit haben Sie beim Nähen freie Sicht.

Hinweis: Um die Maschine auf normales Nähen einzustellen, tippen Sie auf das Symbol "Freihand" und deaktivieren Sie die Einstellung "Freihand".



### Freihandnähen

**Stoff:** Unelastisch normal auf Volumenvlies.

Wählen Sie: "Unelastisch normal" im exklusiven SEWING ADVISOR™ und "Geradstich A:1", "Freihand gleitend" auf der Registerkarte "Nähinformationen".

Verwenden Sie: Nähfuß R und Nadel Stärke 80 gemäß Empfehlung.



# POPUP-MELDUNGEN FÜRS NÄHEN

# Unterfaden geht zu Ende

Wenn die Spule fast leer ist, erscheint auf dem Bildschirm ein Popup mit dem Hinweis, dass die Spule bald gewechselt werden muss. Hierdurch können Sie planen, wo Sie mit den Nähen anhalten, um die Spule zu wechseln. Wenn Sie weiternähen möchten, betätigen Sie den Fußanlasser, ohne das Popup zu schließen.



# Oberfadenspannung prüfen

Die Näh- und Stickmaschine hält automatisch an, wenn der Oberfaden zu Ende geht oder gerissen ist. Fädeln Sie den Oberfaden wieder ein, schließen Sie das Popup und fahren Sie mit dem Nähen fort.



# Knopfloch-Sensorfuß entfernen

Der Knopfloch-Sensorfuß wird ausschließlich für Knopflöcher verwendet. Bei anderen Nähtechniken erscheint ein Popup, in dem Sie aufgefordert werden, den Sensorfuß zu entfernen:



### Maschine ruhen lassen

Hält die Maschine mit diesem Popup auf dem Bildschirm an, müssen Sie sie eine Weile ruhen lassen. Sobald das Symbol "OK" aktivierbar ist, können Sie mit dem Nähen bzw. Sticken fortfahren. Das Näh- bzw. Stickergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.



gner Jope EXCLUSIVE SENSO

# **PROGRAMMIEREN**

Dieser Abschnitt der Gebrauchsanleitung hilft Ihnen dabei, aus Stichen und Buchstaben wunderschöne Kombinationen zu erstellen, um damit Ihre Projekte zu verzieren.





### **PROGRAMMIEREN**

Sie können Stiche und/oder Buchstaben und Ziffern in Programmen miteinander kombinieren. Kombinieren Sie verschiedene Zierstiche und Stichschriften von der Maschine oder von einem externen Gerät.

# PROGRAMMIEREN IM NÄHMODUS

- Öffnen Sie das Programmierfenster, indem Sie das Symbol "PROG" im Startmenü antippen.
- Tippen Sie auf das Stich- oder das Schriftenmenü, um den gewünschten Stich bzw. die gewünschte Schriftart zu öffnen. Sie können die Menüs auch gedrückt halten, um sie zu öffnen.
- Die aktive Position wird durch einen Cursor gekennzeichnet, der ausgewählte Stich oder Buchstabe ist rot markiert. Eingefügte Stiche werden am Cursor platziert. Nur der ausgewählte Stich kann angepasst werden. Bewegen Sie den Cursor mithilfe der Pfeile auf dem Bildschirm durch das Stichprogramm.
- Wenn Sie einen Stich im Programmiermodus verändern, wirkt sich die Veränderung nur auf den markierten Stich aus. Im Nähmodus können Sie dagegen ganze Stichkombinationen auf einmal verändern.
- Tippen Sie auf "OK", betätigen Sie den Fußanlasser oder tippen Sie die Taste "Start/Stop" an, um das Programmierfenster zu schließen und Ihren programmierten Stich zu nähen.





# STICH-/BUCHSTABENKOMBINATIONEN **BEARBEITEN**

### REGISTERKARTEN IM PROGRAMMIERMODUS

Im Programmiermodus stehen drei verschiedene Registerkarten zur Verfügung. Die erste ist die Registerkarte "Nähinformationen", auf der Sie jeden Ihrer programmierten Stiche einzeln verändern können. Die zweite ist die Registerkarte "Stichmenü", auf der Sie alle Stiche finden, die Sie programmieren können. Die dritte ist die Registerkarte "Schriftenmenü", auf der Sie eine Schriftart zur Verwendung auswählen können. Sie können das Stichmenü und das Schriftenmenü gedrückt halten, um mehr Stiche und Schriftarten zu öffnen.

# Stich oder Buchstaben einfügen

Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Pfeile an die Stelle, an der Sie einen Stich oder Buchstaben hinzufügen möchten. Wählen Sie den Stich aus, den Sie einfügen möchten. Er wird an der Cursorposition eingefügt.

# Text und Stiche anpassen

Sie können genauso wie im Nähmodus einen Stich spiegeln, die Stichlänge und -breite anpassen oder die Dichte des ausgewählten Stichs ändern. Dabei kann nur der ausgewählte Stich angepasst werden.

# Stich oder Buchstaben löschen


Wenn Sie einen Stich löschen möchten, bewegen Sie den Cursor an den zu entfernenden Stich (der dann rot markiert wird) und tippen auf "Löschen". Halten Sie "Löschen" gedrückt, wenn Sie das gesamte Programm löschen möchten.

Hinweis: Eine gerade Linie am Symbol "Nach oben oder unten scrollen" gibt an, ob zum Anfang oder zum Ende gescrollt werden kann.

### STICHPROGRAMMBEFEHLE

Sie können die Befehle STOP, FIX und Fadenschneiden in das Stichprogramm einfügen. Diese Befehle sind dann im Stichprogramm enthalten und werden stets ausgeführt, wenn das Programm genäht wird.

Bewegen Sie den Cursor mit den Aufwärts- bzw. Abwärtspfeilen an die Stelle, an der Sie einen Befehl hinzufügen möchten. Betätigen Sie die Taste oder ein Symbol auf dem Bildschirm, und schon wird es in das Stichprogramm eingefügt. Dies bestätigt, dass der Befehl eingefügt wurde, und zeigt an, an welcher Position im Stichprogramm der Befehl ausgeführt wird.









# STICHPROGRAMME NÄHEN

Um ein Stichprogramm zu nähen, laden Sie den Nähmodus, indem Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf "OK" tippen. Sie können dafür auch den Fußanlasser betätigen. Der Stich wird dann in den Nähmodus geladen, sodass Sie mit dem Nähen beginnen können.

Hinweis: Ein Stichprogramm lässt sich nur im Nähmodus öffnen, speichern und nähen.

# Gesamtes Programm abändern

Wenn Sie ein gesamtes Programm ändern möchten, gehen Sie zum Nähmodus. Hier vorgenommene Änderungen wirken sich auf das ganze Programm aus.

# STICHPROGRAMM SPEICHERN

Wenn Sie Ihren Stich abgeschlossen haben, tippen Sie rechts oben auf das Symbol "OK", um das Programm in den Nähmodus zu laden. Tippen Sie anschließend auf das Symbol "Speichern unter Persönliches Menü", und es öffnet sich das entsprechende Fenster. Das "Persönliche Menü" (Menü U) besteht aus drei Seiten, zwischen denen Sie mit den Pfeilen direkt unten im Fenster wechseln können.

### Speichern

Zuvor abgespeicherte Stiche und Stichprogramme werden im "Persönlichen Menü" (Menü U) angezeigt. Der neue Stich bzw. die neuen Programme können an einer beliebigen freien Position gespeichert werden. Tippen Sie einfach auf eine freie Position, um den Stich oder das Stichprogramm dort zu speichern.


Wenn auf eine bereits belegte Position gedrückt wird, erscheint eine Popup-Meldung mit der Frage, ob der alte Stich überschrieben werden soll. Tippen Sie auf "OK", wenn Sie den alten Stich durch einen neuen ersetzen möchten. Tippen Sie auf "Abbrechen", wenn Sie das Popup schließen und eine andere Position wählen möchten.

# Gespeicherte Stiche oder Programme löschen

Zum Löschen eines abgespeicherten Stiches oder Programms tippen Sie zunächst auf "Löschen" und anschließend auf das zu löschende Objekt. Es erscheint dann erst eine Abbildung unten auf dem Bildschirm. Solange diese Abbildung zu sehen ist, ist die Löschfunktion aktiv und Sie können Stiche löschen. Berühren Sie "Löschen" erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Wenn ein abgespeicherter Stich zum Löschen angetippt wird, fordert ein Popup zur Bestätigung des Löschvorgangs auf.

Hinweis: Wenn Sie die Löschfunktion gedrückt halten, können Sie alle Ihre Stiche unter "Persönliches Menü" löschen.





# STICHPROGRAMM ERNEUT LADEN

Wenn Sie Ihr Programm abgeschlossen haben und auf "OK" tippen, wird es in den Nähmodus geladen. Sie können es dann nähen. Wird ein anderer Stich im Nähmodus ausgewählt und der Programmiermodus erneut geöffnet, bleibt Ihr Stichprogramm unverändert. Jedes Mal, wenn der Programmiermodus geschlossen wird, wird das Stichprogramm in den Nähmodus geladen.

Sie können auch zuvor abgespeicherte Programme aus dem Menü U laden und im Programmiermodus Änderungen daran vornehmen.

Hinweis: Beim Ausschalten der Maschine wird das Programm aus dem Programmiermodus gelöscht. Daher sollten Sie immer daran denken, Ihre Programme abzuspeichern, bevor Sie die Maschine ausschalten.

# POPUP-MELDUNGEN FÜRS **PROGRAMMIEREN**

### Nicht programmierbare Stiche

Einige Stiche lassen sich nicht in Stichprogramme einfügen, z. B. Knopflöcher.



# Stichfolge zu lang

Wenn Sie diesen Stich hinzufügen, wird das Stichprogramm zu lang.

Ihr Stichprogramm darf nicht länger als 500 mm bzw. 99 Stiche sein. Sollte das Stichprogramm die maximale Länge überschreiten, weist Sie dieses Popup darauf hin.








# STICKAGGREGAT ÜBERSICHT

(Typ BE19)


- 1. Entriegelungsknopf zum Abnehmen des Stickaggregats (Unterseite)
- 2. Stickarm
- 3. Stickrahmenbefestigung
- 4. Höheneinstellfüße
- 5. Stickaggregat-Anschlussbuchse



# STICKRAHMEN ÜBERSICHT

- A Stickrahmenstecker
- B Äußerer Stickrahmen
- C Innerer Stickrahmen
- D Schnellverschluss
- E Befestigungsschraube
- F Mittenmarkierungen

**INTEGRIERTE DESIGNS** 



Der Speicher Ihrer Maschine enthält 100 verschiedene Motive und 1 Stickschrift.

# DESIGNER TOPAZ™ 40 STICKDESIGNBUCH

Blättern Sie das DESIGNER TOPAZ™ 40 Stickdesignbuch durch und suchen Sie nach Designs und Schriftarten.

Designnummer, Stichanzahl (Anzahl der Stiche im Design) und Designgröße werden neben den einzelnen Designs angezeigt. Für jeden Farbblock wird die empfohlene Farbe angezeigt.

Wenn Sie das Stickaggregat zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen, müssen Sie sicherstellen, dass die Klammer an der Unterseite des Aggregats entfernt wurde.

# STICKAGGREGAT ANBRINGEN

- 1. Nehmen Sie das Zubehörfach ab.
- 2. Hinten an der Maschine befindet sich eine Buchse (A). Schieben Sie das Stickaggregat auf den Freiarm der Näh- und Stickmaschine auf, bis es sicher in der Anschlussbuchse einrastet. Verwenden Sie bei Bedarf die Höheneinstellfüße, sodass Maschine und Stickaggregat eben stehen. Falls die Maschine ausgeschaltet sein sollte, schalten Sie sie ein.
- 3. Eine Popup-Meldung fordert Sie auf, den Stickarm zu räumen und den Stickrahmen zwecks Positionierung zu entfernen. Tippen Sie auf "OK" oder "Abbrechen" je nachdem, ob Sie kalibrieren möchten oder nicht. Die Maschine kalibriert, und der Stickarm bewegt sich in die Parkposition.

Hinweis: Die Maschine darf NICHT mit aufgeschobenem Stickrahmen kalibriert werden, da dies Nadel, Nähfuß, Stickrahmen und/oder Stickaggregat beschädigen kann. Entfernen Sie vor dem Kalibrieren alle Materialien im Umfeld der Näh- und Stickmaschine, sodass der Stickarm beim Kalibrieren nirgends anstößt.




- 1. Um das Stickaggregat zu verwahren, bewegen Sie den Stickarm in die Parkposition, indem Sie diese im "Stickvorgang" auf dem Bildschirm wählen.
- Drücken Sie auf die Taste links unten am Stickaggregat
  (B) und schieben Sie das Aggregat nach links, um es
  abzunehmen.


Hinweis: Wenn Sie nähen möchten, entfernen Sie das Stickaggregat.

# STICKFUSS EINSETZEN

Verwenden Sie zum Sticken den Stickfuß 6A. Anweisungen zum Wechseln des Stickfußes finden Sie auf Seite 2:10.

Hinweis: Sie können beim Sticken auch den optionalen Sensorfuß Q verwenden (Art.-Nr 413192045). Aktivieren Sie die Funktion "Sensorfuß Q" unter den Stickeinstellungen im SET Menu (siehe S. 3:11).





### STOFF EINSPANNEN

Für optimale Stickergebnisse sollten Sie den Stoff mit einer Lage Vlies unterlegen. Achten Sie beim Einspannen von Vlies und Stoff darauf, dass sie glatt und fest eingespannt sind.


- Öffnen Sie den Schnellverschluss (A) am äußeren Stickrahmen und lösen Sie die Schraube (B). Entfernen Sie den inneren Stickrahmen. Legen Sie den äußeren Stickrahmen auf eine feste, ebene Fläche, mit der Schraube rechts unten. In der Mitte des unteren Stickrahmenrands befindet sich ein kleiner Pfeil, der an einem kleinen Pfeil am inneren Rahmen ausgerichtet ist.
- 2. Legen Sie Vlies und Stoff mit der rechten Seite nach oben auf den äußeren Stickrahmen auf. Legen Sie den inneren Stickrahmen auf den Stoff, sodass der kleine Pfeil an der Unterkante ist. Wenn Sie die Rahmengröße unten am inneren Stickrahmen ablesen können, haben Sie ihn korrekt angebracht.
- 3. Drücken Sie den inneren Rahmen fest in den äußeren hinein.
- Schließen Sie den Schnellverschluss (A). Justieren Sie den Druck des äußeren Stickrahmens durch Drehen der Befestigungsschraube (B). Das beste Ergebnis erzielen Sie mit einem leicht gespannten Stoff.


Hinweis: Wenn Sie auf denselben Stoff ein weiteres Motiv sticken möchten, müssen Sie den Schnellverschluss öffnen, den Rahmen an die neue Position auf dem Stoff verschieben und den Schnellverschluss dann wieder schließen. Wenn Sie die Stoffart wechseln möchten, müssen Sie eventuell über die Befestigungsschraube den Druck anpassen. Schließen Sie den Schnellverschluss niemals mit Gewalt.

### STICKRAHMEN AUF-/ABSCHIEBEN

Schieben Sie den Stickrahmenstecker von vorne nach hinten in die Stickrahmenbefestigung (C), bis er einrastet.

Um den Stickrahmen wieder vom Stickarm zu entfernen, drücken Sie auf den grauen Knopf (D) an der Stickrahmenbefestigung und ziehen den Rahmen zu sich hin.






# **ERSTE SCHRITTE BEIM STICKEN**


- 1. Nachdem Sie Stickaggregat und Stickfuß angebracht haben, setzen Sie eine Spule mit einem Unterfaden ein.
- 2. Durch Antippen des Symbols "Startmenü" öffnet sich die Symbolleiste. Öffnen Sie das Designmenü oder den Datei Manager auf der Symbolleiste und tippen Sie das gewünschte Design an. Es wird dann in "Stickerei bearbeiten" geladen.

- 3. Um Ihr Design zu sticken, wechseln Sie von "Stickerei bearbeiten" zu "Stickvorgang", indem Sie das Symbol "GO!" auf der Symbolleiste antippen.
- 4. Spannen Sie ein Stück Stoff ein und schieben Sie den Stickrahmen auf den Stickarm.


5. Fädeln Sie die Maschine mit der ersten Farbe in der Farbblockliste ein.

Hinweis: Tippen Sie auf das Symbol "Farbblockliste", um alle Farbblöcke in Ihrer Stickerei zu sehen.





Stickvorgang



Symbol "Farbblockliste"

6. Schaffen Sie um die Maschine herum Platz für die Bewegungen von Stickarm und Stickrahmen. Halten Sie den Oberfaden fest und betätigen Sie die Taste "Start/ Stop" oder den Fußanlasser. Die Maschine beginnt mit dem Sticken.

Hinweis: Diese Maschine besitzt eine Funktion zum automatischen Abschneiden von Sprungstichen. Bei Aktivierung schneidet Ihre Maschine den oberen Sprungstichfaden ab und zieht das Fadenende auf die Stoffunterseite. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren gehen Sie zu den Näheinstellungen im SET Menu und entfernen das Häkchen bei der Option "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen". Lesen Sie mehr über "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen" in Kapitel 3.


Ist die Funktion "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen" nicht aktiviert, bleibt die Maschine nach ein paar Stichen stehen. Es erscheint dann eine Popup-Meldung mit der Aufforderung, das Fadenende abzuschneiden. Schneiden Sie den Faden ab und drücken Sie die Taste "Start/Stop", um mit dem Sticken fortzufahren.

7. Sobald die erste Farbe fertiggestellt ist, schneidet Ihre Maschine das Fadenende ab und hält dann an. Es erscheint dann eine Popup-Meldung mit der Aufforderung, die Garnfarbe zu wechseln. Fädeln Sie die nächste Farbe ein und fahren Sie mithilfe der Taste "Start/Stop" mit dem Sticken fort. Halten Sie das Fadenende fest. Die Maschine schneidet dann den Oberfaden ab, den Sie herausziehen können.

Am Ende eines jeden Farbblocks wird der Faden vernäht und abgeschnitten.

8. Wenn die Stickerei fertiggestellt ist, schneidet Ihre Maschine Ober- und Unterfaden ab und hält an. Nadel und Nähfuß werden automatisch angehoben, sodass Sie den Stickrahmen leicht entfernen können.


Eine Popup-Meldung mit akustischem Signal informiert Sie darüber, dass Ihre Stickerei fertiggestellt ist. Tippen Sie auf "OK", wenn das Motiv geladen bleiben soll und Sie weiter im Stickvorgang bleiben möchten.












# **STICKMODUS**

Tippen Sie auf die Taste "Stickmodus", wenn Sie zum "Stickmodus – Stickerei bearbeiten" übergehen möchten. Wenn Sie die Maschine mit angebrachtem Stickaggregat einschalten, gelangen Sie automatisch zu "Stickerei bearbeiten". Unter "Stickerei bearbeiten" können Sie Designs anpassen, kombinieren, speichern und löschen. Sie brauchen nicht das Stickaggregat anzuschließen, wenn Sie Ihre Designs bearbeiten möchten.

#### STARTMENÜ

Durch Antippen des Symbols "Startmenü" öffnet sich die Symbolleiste. Von der Symbolleiste aus können Sie ein Design laden, eine Schriftart laden, zum "Texteditor – Sticken" übergehen, den Datei Manager öffnen und Änderungen im SET Menu vornehmen.





#### **DESIGN LADEN**

Laden Sie ein Design durch Antippen des Symbols "Designmenü" auf der Symbolleiste, und es öffnet sich ein Fenster mit allen integrierten Designs. Tippen Sie ein Design einfach auf dem Bildschirm an, damit es in "Stickerei bearbeiten" geladen wird.

#### SCHRIFTART LADEN

Laden Sie eine Schriftart, indem Sie auf der Symbolleiste das "Schriftenmenü" und dann auf dem Bildschirm die gewünschte Schriftart antippen. Es öffnet sich dann ein Fenster, in das Sie Ihren Text eingeben. Nach der Eingabe des Textes tippen Sie auf "OK", um ihn in "Stickerei bearbeiten" zu laden.



Sie können Designs und Stickschriften auch von einem USB-Stick oder aus "Meine Dateien" laden. Tippen Sie auf das Symbol "Datei Manager" auf der Symbolleiste und wählen Sie "USB" oder "Meine Dateien", um daraus ein Design zu laden.



#### **TEXTEDITOR – STICKEN**

Auf Antippen des Symbols "Texteditor – Sticken" öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen bereits erstellten Stichtext bearbeiten können. Hier können Sie Buchstaben einfügen oder löschen und die Schriftart ändern.

#### Editor verwenden

Tippen Sie mit dem Stylus die Zeichen an, die Sie Ihrem Text hinzufügen möchten. Der Text wird im Textbereich angezeigt, mit dem Cursor am aktiven Zeichen. Verwenden Sie die Pfeile im Textbereich oder unter dem Bildschirm, um sich vorwärts bzw. rückwärts zu bewegen.

#### Schriftart ändern

Sie können Schriftart oder Größe des gesamten Texts ändern, indem Sie das Symbol "Schriftart ändern" antippen. Wählen Sie eine andere Schriftart(größe), und der gesamte von Ihnen geschriebene Text wird diese annehmen.

#### Buchstaben in Text einfügen

Verwenden Sie die Pfeile, um den Cursor an die Stelle zu bewegen, an der Sie einen Buchstaben einfügen möchten. Tippen Sie auf den Buchstaben, um ihn an der Cursorposition einzufügen.

#### Buchstaben löschen

Um einen Buchstaben zu löschen, platzieren Sie den Cursor hinter diesem Buchstaben. Tippen Sie auf "Löschen". Wenn Sie den gesamten geschriebenen Text löschen möchten, halten Sie "Löschen" gedrückt.



Pfeile zum Vorwärts- und Rückwärtsbewegen im Text

#### SYMBOLE DES FARB-TASTBILDSCHIRMS

Die Optionen "Schrittweise durch Designs gehen" und "Meine Stickrahmen" stehen immer zur Verfügung, während der untere Teile des Fensters je nach Auswahl von "Positionieren", "Skalieren", "Drehen" oder "Ansicht/ Ausschnitt" variieren kann.

# Schrittweise durch Designs gehen

Mit jedem Betätigen von "Schrittweise durch Designs gehen" wandert die Markierung zu dem Design, das als nächstes geladen wurde. Durch Gedrückthalten wählen Sie alle Designs. Sie heben die Auswahl von Designs auf, indem Sie im Stickbereich neben den Designrahmen tippen.

Hinweis: Um ein Design im Stickbereich bearbeiten zu können, muss das Design aktiv – also ausgewählt – sein.

#### Meine Stickrahmen

Um die richtige Stickrahmengröße auszuwählen, tippen Sie auf das Symbol "Meine Stickrahmen". Es öffnet sich dann ein Popup mit den Wahlmöglichkeiten, einschließlich der Stickrahmen, die Sie bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler erwerben können. Nachdem Sie die Stickrahmengröße ausgewählt haben, schließt sich das Popup automatisch.

Die von Ihnen gewählte Größe können Sie unter dem Stickbereich sehen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre eigenen Stickrahmen im SET Menu unter "Meine Stickrahmen" angegeben haben, erscheinen diese Stickrahmen als erste in der Stickrahmenliste unter "Stickerei bearbeiten".

#### **ALT**

Die Informationen im unteren Abschnitt des Fensters verändern sich je nach gewählter Funktion. Tippen Sie das Symbol "ALT" an. Es erscheint dann ein Popup, in dem Sie eine der Funktionen Positionieren, Skalieren, Drehen oder Ansicht/Ausschnitt wählen können.


#### **POSITIONIEREN**

Wenn die Funktion "Positionieren" aktiv ist, können Sie die gewählten Designs beliebig im Stickbereich verschieben. Das Verschieben erfolgt mit dem Stylus. Die Zahlen über/neben den Pfeilen geben in Millimetern an, wie weit das Design horizontal und vertikal von der Stickrahmenmitte bewegt wurde.

Tippen Sie auf das Symbol "Design zentrieren", und die Designs werden in die Stickrahmenmitte verschoben.

## In Rahmen verschieben

Tippen Sie auf "In Rahmen verschieben", um ein außerhalb des Stickrahmenbereichs liegendes Design in den Stickrahmenbereich zu verschieben. Das Design wird dann am äußersten Rand des Stickrahmens platziert, in der Richtung, aus der Sie es geholt haben.







#### **SKALIEREN**

Wenn die Funktion "Skalieren" aktiv ist, können Sie das gewählte Design oder eine Designgruppe vergrößern bzw. verkleinern. Das Seitenverhältnis ist standardmäßig gesperrt. Dies wird durch das Symbol mit dem geschlossenen Schloss angezeigt. Zum Öffnen des Schlosses tippen Sie es einfach an. Höhe und Breite können nun individuell mit den Pfeilen angepasst werden.

Ändern Sie die Größe durch Tippen und Ziehen auf dem Bildschirm ab. Wenn Sie den Stylus auf dem Bildschirm zur Mitte der ausgewählten Designs bewegen, nimmt die Größe ab. Wenn Sie den Stylus von der Mitte der ausgewählten Designs weg bewegen, nimmt die Größe zu. Verwenden Sie die Pfeile zur Feinabstimmung. Wenn Sie das Symbol "Originalgröße" antippen, setzen Sie das Design auf seine ursprüngliche Größe zurück.

# ? Originalgröße Schloss Höhe Skalieren Breite

#### **DREHEN**

Wenn die Funktion "Drehen" aktiv ist, werden die ausgewählten Designs um ihren Mittelpunkt gedreht.

Verwenden Sie die Rechts- und Linkspfeile, um die Designs in 1-Grad-Schritten zu drehen. Durch jedes Antippen des Symbols werden die Designs um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.

Über den Rechts-/Linkspfeilen sehen Sie die Gradzahl des Winkels, um den die Designs aus ihrer ursprünglichen Position gedreht wurden. Sie können die Designs auch mit Ihrem Stylus drehen.



# ANSICHTSOPTIONEN/AUSSCHNITT


Wenn "Ansichtsoptionen/Ausschnitt" aktiv ist, können Sie sich einen Ausschnitt des Stickbereichs vergrößert ansehen, indem Sie mit Ihrem Stylus im Stickbereich tippen und ziehen.

Verwenden Sie die Rechts-/Linkspfeile zum Vergrößern bzw. Verkleinern der Ansicht im Stickbereich.

Mithilfe von "Rahmen anzeigen" wird der Stickbereich an den ausgewählten Stickrahmen angepasst.

"Alles anzeigen" zeigt alle Designs in der Stickkombination an.

Mit "Rechteckansicht" können Sie einen bestimmten Bereich vergrößern. Ziehen Sie dafür mit Ihrem Stylus im Stickbereich auf dem Bildschirm ein Rechteck. Dieser Bereich wird dann vergrößert dargestellt.



# SPEICHERN UNTER "MEINE DATEIEN"

Tippen Sie auf das Symbol "Speichern unter Meine Dateien", um ein Dialogfenster zum Abspeichern der Designs zu öffnen. Es erscheint dann ein neues Fenster, in dem Sie den gewünschten Speicherort für Ihr Design wählen können. Wählen Sie zum Speichern entweder "Meine Dateien" oder ein geeignetes USB-Gerät. Sie können auch Ordner anlegen, um Ihre Designs besser zu verwalten.

Sie ändern den Namen eines Designs, indem Sie das Symbol "Umbenennen" gedrückt halten und anschließend den Namen ändern. Tippen Sie zur Bestätigung auf "OK". Wenn Sie den Speichervorgang unterbrechen möchten, tippen Sie auf "Abbrechen", und Sie kehren zu "Stickerei bearbeiten" zurück.

# LÖSCHEN

Wenn Sie "Löschen" antippen, werden die ausgewählten Designs aus dem Stickbereich gelöscht. Halten Sie "Löschen" gedrückt, um alle Designs im Stickbereich auf einmal zu löschen. Es erscheint dann ein Popup mit der Frage, ob Sie wirklich alle Designs löschen möchten.

# SPIEGELN LÄNGS UND QUER

Um ein Design vertikal zu spiegeln, tippen Sie das Symbol "Spiegeln quer" an. Um ein Design horizontal zu spiegeln, tippen Sie das Symbol "Spiegeln längs" an.

# GO!

Wenn Sie Ihr Motiv fertig bearbeitet haben und es sticken möchten, bringen Sie das Stickaggregat an. Das Stickaggregat wird dann kalibriert. Nach dem Kalibriervorgang bringen Sie den Stickrahmen an, fädeln die Maschine ein und tippen links unten auf "GO!". Nun können Sie mit dem Sticken beginnen.

# POPUP-MELDUNGEN ZU "STICKEREI BEARBEITEN"

#### Stickkombination zu komplex

Diese Popup-Meldung kann aus folgenden Gründen angezeigt werden:

- Die Designkombination enthält zu viele Farbblöcke.
- Die Kombination enthält zu viele Designs.

#### Stickrahmen entfernen

Dieses Popup erscheint, wenn eine Funktion gewählt wurde, durch die das Stickaggregat außerhalb der Grenzen für den angebrachten Stickrahmen gebracht wird. Entfernen Sie dann den Stickrahmen und betätigen Sie "OK", damit sich der Stickarm frei bewegen kann. Zum Abbrechen der Funktion tippen Sie auf "Abbrechen".





Umbenennen


Abbrechen












# STICKVORGANG STARTEN

Zum Sticken Ihrer Designs wechseln Sie zum "Stickvorgang", indem Sie das Symbol "GO!" links unten im Fenster "Stickerei bearbeiten" antippen. Das Stickaggregat muss angeschlossen sein, wenn die Maschine zum "Stickvorgang" übergeht.

Hinweis: Ist das Stickaggregat noch nicht kalibriert worden, dann wird sie beim Öffnen des "Stickvorgangs" kalibriert. Dies wird Ihnen in einem Popup mitgeteilt.

# STICKVORGANG - SYMBOLÜBERSICHT



# **STARTMENÜ**

Durch Antippen des Symbols "Startmenü" öffnet sich die Symbolleiste. Von der Symbolleiste im Modus "Stickvorgang" können Sie nur Änderungen im SET Menu vornehmen.



# **RAHMEN VERSCHIEBEN**

Verwenden Sie die Funktionen "Rahmen verschieben", um den Stickrahmen und den Stickarm in verschiedene Positionen zu verschieben.

# Aktuelle Stichposition

Das Symbol "Aktuelle Stichposition" bringt Sie zur aktuellen Stichposition zurück, sodass Sie mit dem Sticken fortfahren können. Sie können auch einmal die Taste "Start/Stop" oder den Fußanlasser betätigen, um zur aktuellen Stichposition zurückzukehren und mit dem Sticken zu beginnen.

# **Parkposition**

Wenn Sie Ihre Stickerei fertiggestellt haben, entfernen Sie den Stickrahmen und wählen "Parkposition". Der Stickarm wird dann in die Position für die Aufbewahrung gebracht.

Hinweis: Es ist sehr wichtig, vor dem Wählen der Parkposition den Stickrahmen abzunehmen, da er ansonsten beschädigt werden kann.

# Spulenposition

Um den Spulenwechsel zu erleichtern, tippen Sie auf "Spulenposition". Der Stickrahmen bewegt sich von Ihnen fort, sodass Sie die Spulenabdeckung leicht öffnen und die Spule austauschen können.

## Schneideposition

Durch das Antippen von "Schneideposition" bewegt sich der Stickrahmen zu Ihnen hin, damit sich Sprungstiche und Stoff bei Spezialtechniken leichter abschneiden lassen.

Hinweis: Sie können auch die Taste "Nadelstopp oben/unten" auf der Maschine antippen, um den Stickrahmen in Schneideposition zu bringen.

# Mittelposition

Verwenden Sie die "Mittelposition", wenn Sie kontrollieren möchten, wo auf dem Stoff die Mittelposition des Stickrahmens ist.





# DESIGN EXAKT POSITIONIEREN – GRUNDFUNKTION

Mit "Design Exakt Positionieren – Grundfunktion" können Sie ein Design genau dort auf dem Stoff platzieren, wo Sie es möchten. Die Funktion wird auch zur Anpassung verwendet, wenn Sie ein Design neben einem zuvor gestickten Design sticken möchten.

Verwenden Sie "Ansichtsoptionen/Ausschnitt" um sicherzustellen, dass Sie das Design exakt an der gewünschten Stelle positionieren. Verwenden Sie die Pfeile zur Feinabstimmung.

Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion "Design Exakt Positionieren – Grundfunktion" erhalten Sie auf Seite 8:6.

# **EINFARBIG**

Tippen Sie auf das Symbol, um das Sticken in einer Farbe zu aktivieren. Alle Designs werden nun in Grau angezeigt, und die Maschine hält bei Farbblockwechseln nicht an. Um das Sticken in einer Farbe zu deaktivieren, tippen Sie das Symbol erneut an.

Hinweis: Wenn im SET Menu die Funktion "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen" gewählt ist, bedeutet dies, dass sie auch noch zwischen den Farbblöcken aktiv ist.

Hinweis: Sie können "Einfarbig" auch über die Taste "STOP" an Ihrer Maschine aktivieren.

## **HEFTEN**

Die Hefttechnik ermöglicht Ihnen die Befestigung Ihres Stoffes auf einem eingespannten Vlies. Dies ist besonders hilfreich, wenn der zu bestickende Stoff nicht eingespannt werden kann. Das Heften erleichtert das Sticken auf dehnbaren Stoffen.

Bei gewählter Funktion "Heften" heftet die Maschine um das Design herum und umfährt somit den Bereich, in dem das Design auf dem Stoff platziert wird.

Hinweis: Die Farbliste lässt sich beim Umheften von Designs nicht öffnen.

Hinweis: Sie aktivieren bzw. deaktivieren die Heftfunktion durch Antippen der Taste "FIX" an Ihrer Maschine.

# ALT BEIM STICKVORGANG

Für das Symbol "ALT" stehen im Stickvorgang drei Optionen zur Verfügung: Stich für Stich durchlaufen, Fadenspannung und Ansicht/Ausschnitt.

Die aktivierte ALT-Funktion wird rechts unten auf dem Bildschirm mit einem Symbol angezeigt.


## STICH FÜR STICH DURCHLAUFEN

Bewegen Sie sich mit den Rechts- und Linkspfeilen durch Ihr Design. Verwenden Sie den Linkspfeil, um ein paar Stich zurückzugehen, wenn der Oberfaden gerissen oder zu Ende gegangen ist. Tippen Sie die Tasten an und halten Sie sie gedrückt, um sich schneller durch die Stiche zu bewegen. Der Cursor folgt den Stichen im Stickbereich.










#### **OBERFADENSPANNUNG**


Beim Sticken mit Spezialgarnen oder -stoffen kann es erforderlich sein, die Oberfadenspannung zu justieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Oberfadenspannung kann mit den Pfeilen unter der Oberfadensteuerung justiert werden.



Oberfadenspannung

#### ANSICHT/AUSSCHNITT

Tippen Sie auf "Ansicht/Ausschnitt", und das Symbol für die Rahmenansicht erscheint. Die Funktion "Ausschnitt" ist immer aktiviert. (Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8:7.)



Ansicht/Ausschnitt

# ANZAHL DER STICHE IN EINER **STICKKOMBINATION**

Die aktuelle Stichposition in Design oder Kombination wird neben der Blume angezeigt. Die Zahl in Klammern gibt die Gesamtzahl der Stiche in Design oder Kombination an.

# ANZAHL DER STICHE IM AKTUELLEN **FARBBLOCK**

Die aktuelle Stichposition im aktuellen Farbblock wird neben der Farbblockgrafik angezeigt. Die Ziffern in Klammern geben die Gesamtzahl der Stiche im aktuellen Farbblock an.




# **FARBBLOCKLISTE**

Tippen Sie auf das Symbol "Farbblockliste", um alle Farben in Ihrem Design zu sehen. Alle Farben der geladenen Designs werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gestickt werden. Jede aufgelistete Farbe zeigt die Farbreihenfolge und die Farbnummer an. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um alle Farben in der Liste zu sehen.

Den Garnhersteller zeigen Sie an, indem Sie bei einem Farbblock die Schnellhilfe verwenden.

Beispiel: 1:2, 2261 bedeutet, dass die zweite Garnfarbe im ersten geladenen Design die Farbnummer 2261 hat.





Zurück zu "Stickerei bearbeiten"

# ZURÜCK ZU "STICKEREI BEARBEITEN"

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zu "Stickerei bearbeiten" zurückzukehren, wenn Sie Änderungen an Ihren Designs vornehmen möchten. Es erscheint dann eine Popup-Meldung mit der Frage, ob Sie zu "Stickerei bearbeiten" zurückkehren möchten, da während des "Stickvorgangs" vorgenommene Änderungen verloren gehen.

# DESIGN EXAKT POSITIONIEREN – GRUNDFUNKTION

Mit "Design Exakt Positionieren – Grundfunktion" können Sie ein Design genau dort auf dem Stoff platzieren, wo Sie es möchten. Die Funktion wird auch zur Anpassung verwendet, wenn Sie ein Design neben einem zuvor gestickten Design sticken möchten.

# VERWENDUNG VON "DESIGN EXAKT POSITIONIEREN – GRUNDFUNKTION"

# Wählen eines Sicherungspunkts auf dem Bildschirm (1)

Der erste Schritt besteht darin, einen Sicherungspunkt (1) zu wählen. Ein Sicherungspunkt ist ein Punkt im Design, den Sie auf einer bestimmten Stelle auf Ihrem Stoff positionieren möchten. Sie können damit auch ein Design mit einem bereits gestickten Design verbinden.

Setzen Sie den roten Cursor auf die Stelle, an der sich der Sicherungspunkt befinden soll. Zum Platzieren des Sicherungspunkts in einer Ecke verwenden Sie die Ecksymbole. Verwenden Sie die Funktion "Cursor-Ansicht", um den Cursor exakt an der gewünschten Stelle zu positionieren.

Hinweis: Je mehr Sie die Ansicht vergrößern, desto einfacher ist es, den Sicherungspunkt gezielt zu platzieren.

# Sicherungspunkt auf dem Stoff verschieben (2)

Bei Schritt 2 sehen wir uns den Stoff in Ihrem Stickrahmen an. Wenn Sie bei Schritt 2 die Pfeile antippen, verschieben Sie dadurch den Stickrahmen. Verschieben Sie den Stickrahmen mit dem Stylus auf dem Bildschirm oder mit den Pfeilen so, dass sich die Nadel genau dort befindet, wo Sie sich den Sicherungspunkt auf Ihrem Stoff wünschen. Überprüfen Sie die Position, indem Sie die Nadel mit dem Handrad absenken.

Die Position der Nadel zeigt an, wo der Sicherungspunkt auf dem Stoff platziert wird.

Hinweis: Der Sicherungspunkt ist nicht der Startpunkt Ihrer Stickerei, sondern nur ein Referenzpunkt zur Platzierung.

#### Nadel anheben

Wenn die Nadel zur Überprüfung der Position auf dem Stoff mit dem Handrad gesenkt wird, erscheint beim Versuch, die Rahmenposition anzupassen, eine Popup-Meldung, um ein Beschädigen von Nadel und Stoff zu verhindern. Achten Sie darauf, dass sich die Nadel über dem Stoff befindet, und tippen Sie auf "OK".









Sicherungspunkt auf dem Bildschirm wählen





Sicherungspunkt auf dem Stoff verschieben



#### **ECKSYMBOLE**

Verwenden Sie die Ecksymbole, um den Sicherungspunkt für die Grundfunktion "Design Exakt Positionieren" in eine Ecke des Designs zu setzen. Dies ist die einfachste und genaueste Vorgehensweise, da der Verbindungspunkt automatisch exakt in die Ecke gesetzt wird.

Die Ecksymbole können ebenfalls verwendet werden, wenn der Sicherungspunkt gewählt wird. Beim Antippen eines Symbols wird der ausgewählte Punkt automatisch auf die entsprechende Position gesetzt, d. h. an eine Ecke oder in die Mitte der Stickerei.

Wird z. B. das Symbol "Linke obere Ecke" gewählt, wird der Verbindungspunkt an die linke obere Ecke am Designrand gesetzt. Anschließend können Sie fortfahren und Ihre eigenen Anpassungen am Verbindungspunkt vornehmen.

## Designbereich umfahren

Die Ecksymbole können auch dazu verwendet werden, den Designbereich zu umfahren. Dazu müssen die vier Ecksymbole nacheinander angetippt werden. Die Designmitte wird wieder angezeigt, wenn Sie das Zentriersymbol antippen.



Ecksymbole

#### ANSICHTSOPTIONEN/AUSSCHNITT

Tippen Sie auf das Symbol "Cursor-Ansicht", um die Cursorposition zu stark wie möglich zu vergrößern. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, den Sicherungs- und den Verbindungspunkt genau dort zu positionieren, wo Sie sie haben möchten.


Durch Antippen von "Rahmen anzeigen" wird der Stickbereich an den ausgewählten Stickrahmen angepasst.

Durch Antippen von "Alles anzeigen" werden alle Designs in der Stickkombination angezeigt.

"Rechteckansicht" – ziehen Sie mit Ihrem Stylus im Stickbereich auf dem Bildschirm ein Rechteck. Dieser Bereich wird dann vergrößert dargestellt.

Hinweis: Bei Verwendung der "Rechteckansicht" ist die Ausschnittfunktion nicht aktiv.





# I. Start/Stop

Der Stickvorgang kann durch Betätigen der Taste ohne den Fußanlasser gestartet und angehalten werden. Betätigen Sie START/STOP einmal, um den Näh- bzw. Stickvorgang zu starten. Bei erneutem Betätigen der Taste wird der Vorgang angehalten.

Ihre Maschine hält bei Farbwechseln und nach Abschluss einer Stickerei automatisch an.

# 2. STOP (Einfarbig)

Beim Sticken ist STOP automatisch aktiviert, sodass die Maschine bei Farbwechseln anhält. Deaktivieren Sie STOP, um ein Anhalten für Farbwechsel zu verhindern, sodass eine einfarbige Stickerei entsteht (siehe Seite 8:4). Das LED neben der Taste ist erleuchtet, wenn STOP aktiviert ist.

Hinweis: Wenn im SET Menu die Funktion "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen" gewählt ist, bedeutet dies, dass sie auch noch zwischen den Farbblöcken aktiv ist.

# 3. FIX (Heften)

Drücken Sie auf FIX, um den Umriss des Stickmotivbereichs zu heften, um den Stoff am Vlies zu befestigen.

#### 4. Selektiver Fadenschneider

Wenn Sie auf den "Selektiven Fadenschneider" drücken, werden automatisch Ober- und Unterfaden durchtrennt sowie der Nähfuß angehoben. Am Ende eines Farbblocks wird nur der Oberfaden durchtrennt. Nach Vollenden des Stickmotivs werden sowohl der Ober- als auch der Unterfaden automatisch abgeschnitten.

Hinweis: Der automatische selektive Fadenschneider lässt sich im SET Menu deaktivieren (siehe Seite 3:10).

# 5. Nadelstopp Oben/Unten (bzw. Schneideposition)

Die Maschine bewegt den Stickrahmen nach vorn zu Ihnen hin, um das Schneiden zu erleichtern.

# 6. Speed + und -

Jeder Stichtyp in einem Motiv bzw. in einer Stickrahmengröße besitzt eine voreingestellte Höchstgeschwindigkeit, mit der er genäht werden kann. Tippen Sie auf "Speed+" oder "Speed-", um die Stickgeschwindigkeit zu erhöhen/reduzieren. Wenn die Taste vor dem Sticken gedrückt wird, erscheint beim Antippen von "Speed" eine Popup-Meldung auf dem Bildschirm, die die eingestellte Geschwindigkeit anzeigt. Die Geschwindigkeit lässt sich durch Betätigen des Schiebers im Popup einstellen. Die Geschwindigkeit kann auch während des Stickens geändert werden. Dann erscheint jedoch keine Popup-Meldung.

Beim Nähen mit Metallicgarn bzw. auf empfindlichen Stoffen erhalten Sie mit verringerter Geschwindigkeit optimale Ergebnisse.

#### 7. Sensorfuß Oben und Extralift

Mit "Sensorfuß Unten und Extralift" wird der Nähfuß in die obere Position angehoben. Durch erneutes Betätigen nimmt er die Position "Extralift" ein, wodurch ein Anbringen und Entfernen des Stickrahmens erleichtert wird.

## 8. Sensorfuß Unten und Drehposition

Der Nähfuß wird bei Stickbeginn automatisch abgesenkt.

Drücken Sie auf die Taste "Sensorfuß unten", um den Nähfuß in die Stickposition "gleitend" zu bringen.

#### 9. Rückwärts

Die Rückwärtsnähtaste hat keine Funktion im Stickmodus.

# POPUP-MELDUNGEN BEIM STICKVORGANG

# Stickaggregat kalibrieren

Wenn das Stickaggregat angebracht wird, werden Sie von einem Popup aufgefordert, den Stickrahmen abzunehmen und den Maschinenbereich freizuräumen, damit der Stickarm kalibriert werden kann. Sie werden außerdem daran erinnert, den korrekten Stickfuß einzusetzen.

Hinweis: Es ist sehr wichtig, den Stickrahmen abzunehmen, da er oder das Stickaggregat ansonsten beim Kalibrieren beschädigt werden kann.

# Stickrahmen anbringen

Wenn die Größe des Stickrahmens, der an der Maschine angebracht ist, nicht mit der auf dem Bildschirm angezeigten Größe übereinstimmt, kann die Maschine nicht sticken. Sie müssen dann entweder einen anderen Stickrahmen verwenden, dessen Größe der Angabe im Popup entspricht, oder die Stickrahmeneinstellungen ändern.

Die Stickrahmeneinstellungen ändern Sie unter "Stickerei bearbeiten" durch Antippen des Symbols "Meine Stickrahmen".

#### Fadenende abschneiden

Wenn im SET Menu die Funktion "Automatisches Abschneiden von Sprungstichen" gewählt ist, wird das Fadenende automatisch abgeschnitten. Entfernen Sie dann einfach das abgeschnittene Fadenende.

Hinweis: Nach dem Garnwechsel näht die Maschine einige Stiche und stoppt dann, sodass Sie das Fadenende abschneiden können.

# Spule leer, in Spulenposition bringen?

Wenn die Spule fast leer ist, erscheint auf dem Bildschirm ein Popup mit dem Hinweis, dass die Spule bald gewechselt werden muss. Hierdurch können Sie planen, wo Sie mit den Nähen anhalten, um die Spule zu wechseln. Wenn Sie mit dem Sticken fortfahren möchten, tippen Sie einfach auf die Taste "Start/Stop" oder den Fußanlasser, ohne im Popup auf "OK" zu drücken.

Es ist möglich, bis zum Garnende zu sticken. Drücken Sie auf die Taste "Start/Stop", um weiterzusticken, ohne das Popup "Spule leer" zu schließen.

Tippen Sie auf "Abbrechen", um an der aktuellen Stichposition zu bleiben. Tippen Sie auf OK, um den Stickrahmen in die Spulenposition zu bewegen. Das Popup "Rahmenposition" öffnet sich. Ersetzen Sie die leere Spule durch eine volle. Tippen Sie auf "Aktuelle Position" und ziehen Sie den überschüssigen Oberfaden nach hinten. Drücken Sie auf "Start/Stop" oder betätigen Sie den Fußanlasser, um mit dem Sticken fortzufahren.











# Oberfadenspannung prüfen

Die Näh- und Stickmaschine hält automatisch an, wenn der Oberfaden zu Ende geht oder gerissen ist. Fädeln Sie den Oberfaden wieder ein, schließen Sie das Popup, gehen Sie mit der Steuerung "Stich für Stich durchlaufen" ein paar Stiche zurück und fahren Sie mit Ihrem Projekt fort.



### Zu Cutwork-Nadel wechseln (optionales Zubehör)

Einige Cutwork-Designs lassen sich mit dem optionalen Zubehör HUSQVARNA VIKING® Cutwork-Nadel-Stickset sticken (Art.-Nr. 920268-096). Diese Designs sind im DESIGNER TOPAZ™ 40 Stickdesignbuch mit einem Cutwork-Nadel-Symbol gekennzeichnet. Wenn die Maschine anhält und diese Popup-Meldung erscheint, setzen Sie die passende Cutwork-Nadel ein. Tippen Sie auf "OK" und drücken Sie auf die Taste "Start/Stop", um fortzufahren.

Hinweis: Diese Cutwork-Designs lassen sich auch ohne Cutwork-Nadeln sticken. Allerdings muss der Farbblock dafür dann von Hand geschnitten werden. Beim manuellen Schneiden müssen Sie zum nächsten Farbblock in der Farbblockliste gehen, sobald das Popup erscheint.



#### Maschine ruhen lassen

Hält die Maschine mit diesem Popup auf dem Bildschirm an, müssen Sie sie eine Weile ruhen lassen. Sobald das Symbol "OK" aktivierbar ist, können Sie mit dem Nähen bzw. Sticken fortfahren. Das Näh- bzw. Stickergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.





# DATEI MANAGER

Mit dem "Datei Manager" können Sie Ihre Designs und Schriftarten öffnen, verwalten, hinzufügen, verschieben, löschen und kopieren. Verwenden Sie zum Speichern von Designs und Dateien entweder den integrierten Speicher oder ein externes Gerät, das Sie an Ihre Nähmaschine anschließen. Zum Öffnen des Datei Managers tippen Sie erst auf das Symbol "Startmenü" und dann auf das Symbol "Datei Manager".



# VERFÜGBARER SPEICHER

Auf dem integrierten Speicher lassen sich Designs, Stiche und andere Dateien abspeichern. Um zu überprüfen, wie viel freien Speicherplatz es auf dem integrierten Speicher gibt, tippen Sie auf das Symbol "Startmenü", dann auf "SET Menu", "Maschineneinstellungen" und das Symbol "Informationen". Ein Popup zeigt die verwendete Kapazität an

### DATEIFORMATE

Ihre Näh- und Stickmaschine kann die folgenden Dateiformate laden:

- .SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10\* und .DST (Stickdateien)
- .VF3 (Stickschriftdateien)

Hinweis: Wenn der Dateityp oder die Dateiversion von Ihrer Maschine nicht unterstützt wird oder die Datei defekt ist, wird dies im Auswahlbereich als unbekannte Datei angezeigt.



#### DATEI MANAGER VERWENDEN

Über den geöffneten Datei Manager haben Sie Zugriff auf den Ordner "Meine Dateien" und Ihren USB-Stick (falls angeschlossen).

Tippen Sie eines der Symbole an, um den jeweiligen Inhalt im Auswahlbereich anzuzeigen.

#### LISTENANSICHT

Tippen Sie auf das Symbol "Listen-/Vorschauansicht", um die Dateien des aktuellen Ordners in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Jede Datei wird mit Dateinamen und -typ angezeigt. Tippen Sie erneut auf das Symbol "Listen-/Vorschauansicht", um zur Vorschauansicht zurückzukehren.

#### MEINE DATEIEN

Füllen Sie Ordner "Meine Dateien" mit Designs, Ihren umgestalteten Designs oder Schriftarten. Sie verwalten Ihre Dateien am besten, indem Sie Ordner anlegen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie "Meine Dateien" so verwalten, dass Sie Ihre Dateien immer einfach finden.

Hinweis: Ihre Näh- und Stickmaschine kann das Format SH7 laden (nur im Nähmodus).

#### **USB**

Das Symbol "USB" ist nur aktiviert, wenn ein entsprechendes Gerät an den USB-Anschluss der Maschine angeschlossen ist.

# ORDNER ÖFFNEN


Einen Ordner öffnen Sie durch Gedrückthalten. Der Inhalt des Ordners wird dann im Auswahlbereich angezeigt.


#### DATEI ÖFFNEN

Eine Datei öffnen Sie durch Gedrückthalten. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um den Datei Manager zu durchlaufen. Es kann immer nur eine Datei geöffnet werden.

#### EINE ORDNEREBENE NACH OBEN

Verwenden Sie das Symbol "Eine Ordnerebene nach oben", um die Ordnerebenen aufwärts zu durchsuchen. Sie können alle Ebenen bis ganz nach oben durchlaufen. Im Auswahlbereich sehen Sie die enthaltenen Dateien und Ordner jeder durchlaufenen Ebene.





# **VERWALTEN**

#### **NEUEN ORDNER ERSTELLEN**

Tippen Sie auf das Symbol "Neuen Ordner anlegen", um einen neuen Ordner zu erstellen. In dem sich öffnenden Popup können Sie einen Namen für Ihren Ordner eingeben.

#### DATEI ODER ORDNER VERSCHIEBEN

Verwenden Sie "Ausschneiden" und "Einfügen", um eine Datei oder einen Ordner an eine andere Stelle zu verschieben.

Wählen Sie die Datei oder den Ordner durch Antippen aus und tippen Sie anschließend auf "OK". Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Datei oder den Ordner ablegen möchten. Tippen Sie auf "Einfügen". Die Datei bzw. der Ordner wird nun an einer neuen Stelle gespeichert und wurde vom vorherigen Speicherplatz entfernt.

#### DATEI ODER ORDNER KOPIEREN

Verwenden Sie "Kopieren" und "Einfügen", um eine Datei oder einen Ordner an eine andere Stelle zu kopieren.

Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus und tippen Sie anschließend auf "Kopieren". Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Datei oder den Ordner ablegen möchten. Tippen Sie auf "Einfügen".

#### DATELODER ORDNER UMBENENNEN

Tippen Sie erst auf den Ordner, dann auf das Symbol "Umbenennen" für Dateien oder Ordner, um den Namen eines Ordners zu ändern. In dem sich öffnenden Popup können Sie den neuen Namen eingeben.

#### DATEI ODER ORDNER LÖSCHEN

Zum Löschen von Dateien und Ordnern markieren Sie diese und tippen anschließend auf "Löschen". In dem sich öffnenden Popup werden Sie um die Bestätigung des Löschvorgangs gebeten. Wird ein Ordner gelöscht, bedeutet dies, dass alle darin enthaltenen Dateien ebenfalls gelöscht werden. Sie löschen Dateien oder Ordner im aktuell geöffneten Fenster, indem Sie das Symbol "Löschen" einige Sekunden gedrückt halten.

# POPUP-MELDUNGEN DES DATEI MANAGER


#### Es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung

Im integrierten Speicher Ihrer Maschine können Dateien abgespeichert werden. Wenn der Speicher voll ist, können Sie die Dateien mithilfe der Funktionen "Ausschneiden" und "Einfügen" auf ein externes Gerät übertragen.

Wenn nur noch wenig Speicherplatz zur Verfügung steht, warnt Sie Ihre Maschine einmal. Wenn Sie den Speicher dann weiterhin füllen, erfolgt keine neue Warnung, bis der Speicher komplett voll ist.

# System arbeitet

Wenn die Maschine Dateien lädt, speichert, verschiebt oder andere zeitintensive Funktionen gewählt wurden, wird eine Sanduhr angezeigt.



Neuen Ordner erstellen







# MASCHINE REINIGEN

Reinigen Sie die Maschine regelmäßig, um Betriebsstörungen vorzubeugen. Die Maschine braucht nicht geschmiert (geölt) zu werden.

Wischen Sie die Außenseite der Maschine mit einem weichen Tuch ab, um Staub und Fusseln zu entfernen.

Wischen Sie den Tastbildschirm mit dem Mikrofasertuch ab, das im Lieferumfang enthalten ist.

# Reinigung des Spulenbereichs



Hinweis: Versenken Sie den Transporteur und schalten Sie die Maschine aus. (siehe Seite 2:10).

Nehmen Sie Nähfuß und Spulenabdeckung ab. Versenken Sie den Transporteur. Schieben Sie den Schraubendreher wie abgebildet unter die Stichplatte, drehen Sie ihn vorsichtig und hebeln Sie die Stichplatte aus. Reinigen Sie den Transporteur mit dem Pinsel aus dem Zubehörset.

# Reinigung des Bereichs unterhalb der Spule

Reinigen Sie den Bereich unter der Spulenkapsel immer nach einigen Projekten oder jedes Mal, wenn sich Fusseln an der Spulenkapsel angesammelt haben.

Entfernen Sie dazu durch Anheben die Spulenkorbhalterung (A), die die Vorderseite des Spulenkorbs verdeckt. Heben Sie den Spulenkorb (B) heraus. Reinigen Sie mit dem Pinsel.



Hinweis: Gehen Sie beim Reinigen um den selektiven Fadenschneider (C) behutsam vor.


Setzen Sie den Spulenkorb und die Spulenkorbhalterung wieder ein.


Hinweis: Pusten Sie nicht in den Spulenkapselbereich. Staub und Fusseln werden sonst in Ihre Maschine hinein geblasen.

Hinweis: Bei der Verwendung des optionalen Zubehörs HUSQVARNA VIKING® Embroidery Cutwork-Nadeln muss der Spulenbereich nach jedem gestickten Design/Projekt gereinigt werden.

# Stichplatte wieder einsetzen

Bringen Sie bei versenktem Transporteur die Stichplatte an und passen Sie sie in die hintere Aussparung (D) ein. Drücken Sie die Stichplatte nach unten, bis sie einrastet. Setzen Sie die Spulenabdeckung ein.





# **FEHLERBEHEBUNG**

In diesem Fehlerbehebungsleitfaden finden Sie Lösungen für die häufigsten Probleme mit der Näh- und Stickmaschine. Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit von Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

# Lassen Sie die Maschine regelmäßig von Ihrem Fachhändler warten!

Wenn sich die Störungen beim Nähen nicht anhand dieser Hinweise zur Fehlerbehebung beseitigen lassen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Liegt ein spezielles Problem vor, kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie ihm Nähproben vorlegen. Eine Nähprobe ist häufig aussagekräftiger als manche Erklärung.

#### Allgemeine Störungen

Unterfaden-Ende wird nicht signalisiert?	Entfernen Sie alle Fusseln aus dem Spulenbereich und verwenden Sie ausschließlich Original-Spulen von HUSQVARNA VIKING®, die für dieses Modell zugelassen sind.
Fadenschneider schneidet den Faden nicht ab?	Entfernen Sie die Stichplatte und eventuelle Fusseln aus dem Spulenbereich. Aktivieren Sie den selektiven Fadenschneider im SET Menu.
Stoff wird nicht transportiert?	Achten Sie darauf, dass der Transporteur nicht versenkt ist und dass das Stickaggregat nicht angebracht ist.
Stiche falsch, unregelmäßig oder zu schmal?	Deaktivieren Sie die Zwillingsnadel oder die Stichbreitenbegrenzung unter den Näheinstellungen im SET Menu.
Nadel bricht ab?	Setzen Sie die Nadel entsprechend der Anleitung in Kapitel 2 ein.
Die Maschine näht nicht?	Stellen Sie sicher, dass alle Stecker fest in der Maschine und in der Steckdose sitzen.
Zeigt der Bildschirm das Startfenster?	Tippen Sie zur Aktivierung auf den Tastbildschirm.
Angetippte Symbole auf dem Tastbildschirm werden nicht aktiviert?	Kalibrieren Sie den Tastbildschirm. "Kalibrieren" finden Sie im SET Menu ("Tastbildschirm anpassen").
Bildschirm und/oder Funktionstasten der Näh- und Stickmaschine reagieren nicht auf Berührung?	Die Buchsen und Funktionstasten der Maschine können empfindlich auf statische Elektrizität reagieren. Reagiert der Bildschirm nicht auf Berührung, schalten Sie die Maschine zunächst aus und dann wieder ein. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

#### Der Oberfaden reißt

Ist der Spulenbereich voller Fusseln?

Setzen Sie die Nadel entsprechend der Anleitung in Kapitel 2 ein.
Verwenden Sie das Nadelsystem 130/705 H.
Setzen Sie eine neue Nadel ein.
Setzen Sie eine für die Garnstärke passende Nadel ein.
Tauschen Sie die Stichplatte aus.
Überprüfen Sie den Einfädelweg der Maschine. Fädeln Sie die Maschine neu ein (Siehe Seite 2:5).
Verwenden Sie neues Qualitätsgarn, wie Sie es bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler erwerben können.
Setzen Sie die Garnrollenführungsscheibe mit der passenden Größe für die jeweilige Garnrolle ein (s. Kapitel 2). Bei Verwendung eines senkrechten Garnrollenstifts sollte auf dem Garnrollenstift kein Garnrollenhalter sein.
Probieren Sie eine andere Garnrollenstift-Position aus (senkrecht oder waagerecht).
Überprüfen Sie den Unterfaden (siehe Seite 2:9).
Wechseln Sie die Stichplatte (siehe Seite 10:2).

Entfernen Sie alle Fusseln aus dem Spulenbereich und verwenden Sie ausschließlich

Original-Spulen, die für dieses Modell zugelassen sind (siehe Seite 10:2).

Verwenden Sie die richtige Spule?	Verwenden Sie ausschließlich Original-Spulen für dieses Modell.
verwenden die die neringe opdie:	verwenden die ausschliedigh Onghai-Spuien für dieses Moden.
Die Maschine lässt Stiche aus	
Ist die Nadel verbogen oder stumpf?	Setzen Sie eine neue Nadel ein.
Haben Sie die Nadel ordnungsgemäß eingesetzt?	Setzen Sie die Nadel entsprechend der Anleitung in Kapitel 2 ein.
Haben Sie eine falsche Nadel eingesetzt?	Verwenden Sie das Nadelsystem 130/705 H.
Hahen Sie die Maschine ordnungsgemäß eingefädelt?	Überprüfen Sie den Einfädelweg der Maschine.
Haben Sie den richtigen Nähfuß eingesetzt?	Setzen Sie den richtigen Nähfuß ein.
Ist die eingesetzte Nadel für das verwendete Garn zu fein?	Wechseln Sie die Nadel.
Bewegt sich der Stoff beim Freihandnähen mit der Nadel auf und ab?	Reduzieren Sie die Nähfußhöhe durch Antippen des Symbols "Freihand" und anschließendes Reduzieren.
Jnregelmäßige Stiche in der Naht	
Ist die Oberfadenspannung richtig eingestellt?	Überprüfen Sie die Oberfadenspannung und den Einfädelweg.
Ist das verwendete Garn zu dick oder knotig?	Wechseln Sie das Garn.
Ist der Unterfaden gleichmäßig aufgespult?	Überprüfen Sie den Unterfaden (siehe Seite 2:8).
Verwenden Sie die richtige Nadel?	Setzen Sie eine geeignete Nadel entsprechend der Anleitung in Kapitel 2 ein.
Die Masshine twansportiert nicht eden nur unvers	almäß:-
Die Maschine transportiert nicht oder nur unrege Haben Sie die Maschine ordnungsgemäß	Überprüfen Sie den Einfädelweg der Maschine und fädeln Sie sie bei Bedarf neu ein
eingefädelt?	(siehe Seite 2:5).
Haben sich zwischen den Zahnreihen des Transporteurs Stofffusseln angesammelt?	Nehmen Sie die Stichplatte ab und reinigen Sie den Transporteur mit einem Pinsel.
Auf der Unterseite des Stickmotivs bilden sich Ga	
Ist die Stickerei zu voluminös geworden und kann sich nicht frei unter dem Nähfuß bewegen?	Reduzieren Sie die Nähfußhöhe unter den Stickeinstellungen im SET Menu in kleinen Schritten, bis das Problem beseitigt ist.
<u> </u>	
stickmotiv verzieht sich	
Ist der Stoff richtig eingespannt?	Der Stoff muss fest eingespannt sein.
Ist der innere Stickrahmen komplett in den äußeren eingesetzt?	Spannen Sie den Stoff so ein, dass der innere Stickrahmen genau in den äußeren passt.
Ist der Bereich um den Stickarm frei?	Räumen Sie den Bereich um das Stickaggregat frei und führen Sie eine Kalibrierung durch
stickmotiv zieht sich zusammen	
Haben Sie Ihren Stoff ausreichend verstärkt?	Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Vlies für Ihre Technik bzw. die Stoffart verwenden
1 Aschine stickt nicht	
Ist das Stickaggregat angebracht?	Achten Sie darauf, dass das Stickaggregat korrekt eingesetzt ist.
Ist der falsche Rahmen eingesetzt?	Schieben Sie den richtigen Rahmen auf.
ystembericht	

# **INDEX**

	Datei Manager verwenden
	Datei Manager
A	Dateien oder Ordner kopieren/einfügen9:4
Abbrechen 3:	Dateien oder Ordner löschen9:4
Aktualisierungshinweise2:	
Aktuelle Stichposition	
Aktueller Farbblock	
Alles anzeigen	
ALT beim Stickvorgang	
ALT	
Anschließen des Netzkabels	
Anschluss für Knopfloch-Sensorfuß	
Anschluss für Stickaggregat	
Anschlüsse für Netzkabel und Fußanlasser1	
Ansicht verkleinern	
Ansicht	
Ansichtsoptionen/Ausschnitt7:5, 8:5, 8	<del>_</del>
Anzahl der Stiche im aktuellen Farbblock	J
Anzahl der Stiche in einer Stickkombination	
Audiowiederholung	, -
Ausgleichsplatte 1	0
Auspacken	-r
Ausschnitt	
Äußerer Stickrahmen	
Automatischer selektiver Fadenschneider zum Nähen3:	
Automatischer selektiver Fadenschneider zum Sticken3:11, 8	
Automatisches Durchtrennen	Embroidery Cutwork-Nadeln
von Sprungstichen	
von oprungsuciicii	Erste Schritte beim Sticken
	Es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden9:4
В	Exklusive Funktion SEWING ADVISOR <sup>TM</sup>
_	
Bedienfläche	EXILITION FOR SEALOND OXIGHED TM
Befehle 5	
Befestigungsschraube	• 1
Bereich unterhalb der Spule reinigen	
Berührungsfeld 3	
Berührungsfeld3:4–3	
Bildschirm sperren	
Blindsaum	
Blindstiche1:	
Blindstichfuß D1:	1.0, 2.3
Block-Schrift1:	
Breite	
Brush Line-Schrift1:	,
Buchstaben in Text einfügen	
Buchstaben löschen	The state of the s
	Fadenspannung prüfen4:18, 8:10
	Fadenspannung
C	Fadenspannungsscheiben1:8, 2:5, 2:7
Cursor 5:2, 8	:4 Fadenvorspannungsführung
Cursor-Ansicht	
Cutwork-Nadeln8:10, 10	T 111 11 (F 0 6 0 F
Cyrillic-Schrift1:	Farb-Tastbildschirm
	Fehlerbehebung
	Filzscheibe

FIX Auto......3:10

FIX	.3:2, 5:3, 8:4, 8:8	Integrierte Motive	6:2
Freiarm	1:8, 2:3	Integrierter USB-Anschluss	
Freihand gleitend	,	Interaktiver Farb-Tastbildschirm	
Freihand Sprung	•		
Freihandnähen			
Freihand-Quilten		1	
Freihandtechnik		J	2.11
Funktionsfeld		Jeansnadel	
Funktionspfeile		Jeansnaht	4:13
Funktionstasten			
Гинионушен Гив Q	,	17	
Fuß R		K	
Fußanlasser anschließen		Kantenfuß J	1:10
FußanlasserFußanlasser		Knopf annähen	4:5
Fußanlasserkabel anschließen		Knöpfe annähen	4:16
rubaniasserkadei anschlieben		Knopfloch mit Beilaufgarn	
		Knopfloch	
		Knopflochfuß C	
G		Knopflochgröße	
Garantie	10:10	Knopfloch-Sensorfuß	
Garne	2:12	Knopfloch-Sensorfuß, einstufig	
Garnrollenführungsscheibe, groß	1:9, 2:4	Kopieren	
Garnrollenführungsscheibe, klein	1:9, 2:4	Korrekten Stickrahmen anbringen	
Garnrollenführungsscheibe, mittel		Kostenlose Software	
Garnrollenführungsscheiben		Kunststiche	
Garnrollennetz	· ·	Kunstsuche	1:13
Garnrollenstift			
Garnrollenstift, schwenkbar			
Garnrollenstifte		L	
Gedrückthalten		Längs spiegeln	3:4, 7:6
Geistiges Eigentum		Leder	1:10, 4:7
Gesamtanzahl Stiche		LEDs	1:8
		Listenansicht	9:3
Gespeicherten Stich oder Programm löschen		Löschen	3:4, 7:6
Gleitend			
Gleitplatten			
GO!	,	M	
Griff	1:8		4.15
		Manuelles Knopfloch	
		Maschine ruhen lassen	· ·
H		Maschine	
Handrad	1:8	Maschineneinstellungen	
Häufig verwendete Symbole		Maschinenübersicht	
Hauptgarnrollenstift		Mehrzweckwerkzeug	
Hauptschalter		Meine Dateien	*
Heften		Meine Stickrahmen	
Hiragana-Schrift		Metallicgarne	
Höchstanzahl Stiche überschritten		Mikrofasertuch	1:9
Höhe		Mittelposition	8:3
Höheneinstellfüße		Mittenmarkierungen	6:2
Honeneinstellube	1:9, 6:2	Motiv Exakt Positionieren – Grundfunkt	
		Motiv laden	
		Motiv zentrieren	
I		Motivbereich umfahren	
In Rahmen verschieben	7:4	Motivodatei	
Innerer Stickrahmen	6:2, 6:4	Motive	
Installationsanweisung	2:13	Motivgröße	
Installationscode		Motivmenü	
			, ,
		Motivnummer	6:2

N		Popup-Meldungen	
Nach dem Nähen verstauen	2:3	Stickerei bearbeiten	
Nadel anheben		Stickvorgang	
Nadel wechseln		Datei Manager	
Nadeleinfädler		Programm	
Nadelhalterschraube	,	Nähen	
Nadeln		Popup-Meldungen beim Nähen	
Nadelpositionen	,	Popup-Meldungen beim Programmieren	
Nadelschraube		Popup-Meldungen des Datei Manager Position	
Nadelstange		Probleme	
Nadelstopp oben/unten		PROG	
Näh-/Stickmodus	3:5	Programm	
Näheinstellungen		Programmieren im Nähmodus	
Nähempfehlungen	4:3	Programmieren	
Nähen	4:18	Programm-Modus	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nähen/Versäubern für Rippenstoffe	4:11	11081411111 1110440	5.0, 5.2
Nähfuß A	1:10		
Nähfuß anheben		Q	
Nähfuß auswechseln		•	2.4 7.6
Nähfuß senken	,	QuerQuickFont-Programm	,
Nähfuß wechseln	2:10	Quickront-Programm  Quilten	
Nähfuß		Quilteti	
Nähfüße und Spulenhalter		Quitsuche	1.14
Nähfüße			
Nähfußhalterung		R	
Nähfußhöhe zum Sticken		- <del>-</del>	
Nähfußstange		Rahmen anzeigen	
Nähmaschine reinigen		Rechteckansicht	
Nähmodus		Registerkarte "Schriftenmenü"	
Nähtechniken	,	Registerkarte "Stichmenü"	
Nahttrenner		Registerkarte Nähinformationen	
Netzkabel und Fußanlasser anschließen		Registerkarten	
Netzkabel		Reißverschlussfuß E	
Neuen Ordner erstellen	,	Riegel Rückwärtsnähen	
Neuer Ordner	9:4	Ruckwartsnanen	
Nicht programmierbare Stiche			
Nostalgiestiche Nutzstiche		S	
Nutzsticne	1:11, 1:13	_	
		Satinstiche	
		Saum	*
O		Schalter zum Versenken des Transporteurs.	
Oberfaden einfädeln		Schloss	
Oberfaden gerissen		Schmieren	
OK		Schneidebefehl	
Ölen		Schneiden	
Ordner öffnen		Schneideposition	
Ordner		Schnellhilfe	
Ordnerhierarchie	9:3	Schnellverschluss	,
		Schraubendreher	
5		Schrifenmenü	
P		Schriftart ändern Schriftart laden	
Parkposition		Schriften	
PC		Schriften	
Perfekt ausgeglichenes einstufiges Sensor-Kn	•		,
Persönliches Menü	,	Schrittweise durch Motive gehenSchwenkbarer Garnrollenstift	
PICTOGRAM <sup>TM</sup> Pen	· ·	Schwenkbarer Garnfollenstift Selektiver Fadenschneider	
Pinsel	1:9. 10:2	SCIEKUVEI T'AUCHSCHIICIUCI	5:2, 6:8

Selektiver Fadenschneider, Messer	10:2	Stichplatte	1:8, 10:2, 10:
Senkrechte Position	2:4, 2:7	Stichposition	4:
Sensorfuß Oben und Extrahub	3:3, 8:8	Stichprogramm neu laden	5:
Sensorfuß Q zum Sticken	3:11	Stichprogramm speichern	5:
Sensorfuß Q	4:3, 6:3	Stichprogrammbefehle	5::
Sensorfuß Unten und Drehposition		Stichprogramme nähen	
Sensorfußdruck		Stichschrift wählen	
Sensorfußhub	3:10	Stichübersicht	
SET Menu		Stichzahl	,
SEWING ADVISOR <sup>TM</sup>		Stickaggregat – Übersicht	
Skalieren		Stickaggregat abnehmen	
Software, kostenlos		Stickaggregat kalibrieren	
Speed + und -		Stickaggregat	
Speicher	·	anschließen	
Speichern in "Persönliches Menü"/"Meine Date		abnehmen	
Speichern unter "Meine Dateien"		Stickaggregatanschluss	
Speichern		Stickarm	
Spezialgarne		Stickeinstellungen	
Spezialnähtechniken		Stickerei bearbeiten	
1		Stickfuß R	
Spezialstiche		Stickgarn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sprache		Stickkombination zu komplex	
Sprungstiche automatisch durchtrennen		Stickmodus	
Spule einsetzen		Stickmotivbuch	
Spulen mit dem schwenkbaren Garnrollenstift		Stickrahmen	1.9, 0
Spulen mit dem senkrechten Garnrollenstift			(.
Spulen mit in der Nähmaschine eingefädeltem F		AnbringenStickrahmen – Übersicht	
Spulen		Stickrahmen abnehmen	
Spulenabdeckung	-		
Spulenbereich reinigen		Stickrahmen verschieben	· ·
Spulenbereich		Stickrahmen	
Spulenkorbhalterung		Stickrahmenanschluss	
Spulenposition einnehmen		Stickrahmenbefestigung	
Spulenposition		Stickrahmengröße wählen	
Spuler		Stickrahmenwahl	
Spulstopp	1:8	Stickschrift	
Start/Stop	3:2, 6:6, 8:8	Stickschriften	
Startmenü3:6, 6:5, 7:	2, 8:2, 8:3, 9:2	Stickschriftmenü	
Stich anpassen	4:4	Stickvorgang	3:12, 6:5, 8:
Stich für Stich durchs Stickmotiv gehen	8:4	Stoff einspannen	6:
Stich oder Buchstaben einfügen	5:3	Stoff	1:
Stich oder Buchstaben löschen	5:3	Stoffwahl	
Stich von einem anderen Ort laden	4:2	STOP	3:2, 5:3, 8:4, 8:
Stich wählen	4:2	Stopffuß R	1:10
Stich-/Buchstabenkombinationen bearbeiten	5:3	Stretchnadel	2:1
Stichbreite		Stretchnaht	4:1:
Stichbreitenbegrenzung	3:10, 10:3	Strickstoffe	4:
Stichdichte	,	Stylus	1:
Sticheinstellungen		Symbole auf dem Farb-Tastbildschirn	
Stichfolge zu lang	•	Symbolleiste "Nähmodus"	
Stichlänge		Symbolleiste "Stickmodus"	
Stichmenü		Symbolleiste	
Stichmenüliste		System arbeitet	
Stichmenüsymbol		Systembericht	
Stichplatte wieder einsetzen		,	
Carryinte wieder eniocizeii	1 0.4		

T
Tastbildschirm anpassen
Text bearbeiten – Sticken
Text und Stiche anpassen5:3
Texteditor – Sticken
Texteditor 7:3
Tragekoffer
Transporteur
11ansported
11
U
Übersicht
Stickrahmen 6:2
Stickvorgang
Stickaggregat1:9, 6:2
Maschine
Berührungsfeld3:4–3:5
Um 1° drehen
Um 90° drehen
Um das Motiv heften8:2
Umbenennen
Unbekannte Datei
Unelastisch dick4:7
Unelastisch dünn
Unelastisch mittel
Unelastisch
Universalnadel2:11
Unterfaden
Unterfaden geht zur Neige2:9, 4:18, 8:9
Unterfaden gerissen
Unterfadenwächter
USB Embroidery Stick 1:9, 2:3
USB
USB-Anschluss 1:8, 2:3
USD-MISCHUSS
V
V
Verfügbarer Speicherplatz9:2
Versäubern
Versenken des Transporteurs
Verwalten 9:4
Vlies
Vliessorten2:12
Von USB oder "Meine Dateien" laden
Vorrichtung zum Befestigen der Klammern6:2
Vorschauansicht9:3
Vorwärts oder rückwärts gehen7:3
W
* *
Waagerechte Position
Wechseln der Nadel2:10

# **Z**Zierstiche

1:15
1:10
8:10
1:9
1:9, 2:3, 6:3
8:2, 8:5
4:8, 4:11
4:8, 4:9
2:7
2:11, 3:10

#### Teile und Zubehör von Fremdfirmen

Die Garantie der Maschine gilt nicht für Defekte oder Schäden, die durch den Einsatz von Teilen oder Zubehör von Fremdfirmen verursacht wurden.

Sie sind nun im Besitz einer modernen, aktualisierbaren Nähund Stickmaschine. Da wir regelmäßig Software-Updates herausgeben, ist es möglich, dass Ihre Maschinensoftware nicht mit der in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Software übereinstimmt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren HUSQVARNA VIKING® Fachhändler. Er hilft Ihnen gern. Besuchen Sie auch regelmäßig unsere Website www. husqvarnaviking.com, damit Software und Gebrauchsanleitung immer auf dem neuesten Stand sind.

Änderungen der Ausrüstung, Konstruktion und Leistung der Maschine sowie des Zubehörs ohne Vorankündigung vorbehalten. Selbstverständlich erfolgen derartige Änderungen zur Optimierung der Maschine und ihrer Nutzung.

# **GEISTIGES EIGENTUM**

Die Patente, denen dieses Produkt unterliegt, sind auf einem Schild unten an der Maschine aufgeführt.

VIKING, DESIGNER, DESIGNER TOPAZ, PICTOGRAM, SEWING ADVISOR, KEEPING THE WORLD SEWING und EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM sind Warenzeichen von KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

HUSQVARNA und das "gekrönte H" sind Warenzeichen von Husqvarna AB. Sämtliche Marken werden von der VSM Group AB lizenziert.



Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt so zu entsorgen ist, dass es gemäß den nationalen Entsorgungsvorschriften für Elektroprodukte bzw. elektronische Produkte recycelt werden kann. Elektrische Geräte dürfen nicht als unsortierter Hausmüll sondern müssen an dafür ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden. Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Eventuell ist Ihr Fachhändler im Fall eines Neukaufs auch dazu verpflichtet, das Altgerät gratis für Sie zu entsorgen.

Bei der Entsorgung von Elektrogeräten mit dem normalen Hausmüll können gefährliche Substanzen auf der Mülldeponie in das Grundwasser sickern, so in die Nahrungskette gelangen und die Gesundheit schädigen.



